Samsung I8510
Εγχειρίδιο χρήσης

SAMSUNG

Χρήση του οδηγού

Αυτός ο οδηγός χρήσης σχεδιάστηκε ειδικά για να σας ενημερώσει για τη λειτουργία της συσκευής σας. Για να ξεκινήσετε, ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.

Λειτουργικά εικονίδια

Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε σε αυτόν τον οδηγό:

Προειδοποίηση—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους

Προσοχή—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή ή σε άλλον εξοπλισμό

Σημείωση—σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

▶ **Ανατρέξτε σε**—σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ▶ σελ. 12 (σας παραπέμπει στη σελίδα 12)

→ **Στη συνέχεια**—η σειρά των επιλογών ή των μενού που θα επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **Μουσική** (αντιστοιχεί σε [Μενού], στη συνέχεια **Πολυμέσα**, στη συνέχεια **Μουσική**)

[ ] **Αγκύλες**—πλήκτρα τηλεφώνου. Για παράδειγμα: [ ] (αντιπροσωπεύει το πλήκτρο ενεργοποίησης)

< > **Μυτερές παρενθέσεις**—πλήκτρα που ελέγχουν διάφορες λειτουργίες σε κάθε οθόνη. Για παράδειγμα: <**Εντάξει**> (πρόκειται για πλήκτρο **Εντάξει**)

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Τα δικαιώματα για όλες τις τεχνολογίες και τα προϊόντα που αποτελούν αυτή τη συσκευή αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους:

- Το προϊόν αυτό περιλαμβάνει λογισμικό με άδεια χρήσης από την Symbian Ltd. © 1998-2008. Οι ονομασίες Symbian και Symbian OS είναι εμπορικά σήματα της Symbian Ltd.
- Το Java™ είναι εμπορικό σήμα της Sun Microsystems, Inc.

- Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG Inc. σε όλο τον κόσμο—Αναγνωριστικό Bluetooth QD ID: B014069
- Η ονομασία Windows Media Player® είναι εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation.
- Το DivX® είναι σήμα κατατεθέν της DivX, Inc., και χρησιμοποιείται μόνο με άδεια χρήσης.

Σχετικά με το DIVX VIDEO

Το DivX® είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο, που έχει δημιουργηθεί από την DivX, Inc. Αυτή η συσκευή αποτελεί επίσημα εξουσιοδοτημένη συσκευή DivX και αναπαράγει DivX βίντεο. Αναπαραγωγή DivX® βίντεο μέχρι και 320x240.

Αναπαραγωγή DivX® βίντεο μέχρι και 640x480.

Σχετικά με το DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Αυτή η DivX® συσκευή πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο DivX για να μπορεί να αναπαράγει περιεχόμενο DivX Video-on-Demand (VOD). Αρχικά, εισάγετε τον κωδικό πιστοποίησης για τη συσκευή σας και υποβάλλετέ τον κατά τη διαδικασία πιστοποίησης. [Προσοχή: Το περιεχόμενο DivX VOD προστατεύεται από ένα σύστημα DivX DRM (Digital Rights Management) το οποίο περιορίζει την αναπαραγωγή μόνο σε πιστοποιημένες συσκευές DivX. Εάν προσπαθήσετε να αναπαράγετε περιεχόμενο divX VOD μη-εξουσιοδοτημένο για τη συσκευή σας, θα εμφανιστεί το μήνυμα "Σφάλμα εξουσιοδότησης" και δεν θα πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή του περιεχομένου. Μάθετε περισσότερα στο www.divx.com/vod.

Περιεχόμενα

Πληροφορίες ασφάλειας και χρήσης **1**

Προειδοποιήσεις ασφάλειας 1
Προφυλάξεις ασφαλείας 4
Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση .7

επικοινωνία **11**

Κλήσεις 11
Μηνύματα 14
Αρχείο 28

πολυμέσα **32**

Μουσική 32
Κάμερα & Άλμπουμ 34
Έκθεση 40
ShoZu 41
Video Editor 42
Ψηφιακή κορνίζα 47
Ραδιόφωνο 49
RealPlayer® 50
Εγγραφή 51
PC Studio 52
DLNA 52

ατζέντα & εργαλεία 53
Επαφές 53
Ημερολόγιο 58
Quickoffice® 59
Adobe® Reader® 60
Σημειώσεις 60

web 62
Περιήγηση σε ιστοσελίδα 63
Προσθήκη σελιδοδείκτη 64
Χρήση σελιδοδείκτη 64
Αποθήκευση ιστοσελίδας και προβολή εκτός σύνδεσης 65
Λήψη αρχείων από τον ιστό 66
GyPSii 66
fring™ 68
Google 68
Yahoo! Μετάβαση 69
CNN 69

τρόποι σύνδεσης 70
Χρήση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth 70
Σύνδεση μέσω USB 74
Συγχρονισμός της συσκευής σας 76

επιπρόσθετα προγράμματα 77
Αριθμομηχανή 77
Ρολόι 77
Μετατροπέας 79
Δεδομένα GPS 81
Navigation 83
Ορόσημα 84
Smart reader 84
Λεξικό 85

προγράμματα διαχείρισης 86
Διαχειριστής αρχείων 86
Zip 89
Διαχείριση εφαρμογών 89
Διαχείριση συσκευών 90
Διαχείριση άδειας 91
Διαχείριση σύνδεσης 92

ρυθμίσεις 94
Γενικές ρυθμίσεις 94
Ρυθμίσεις τηλεφώνου 95
Ρυθμίσεις σύνδεσης 96
Ρυθμίσεις εφαρμογών 97

Αντιμετώπιση προβλημάτων a

Ευρετήριο f

Πληροφορίες ασφάλειας και χρήσης

Να συμμορφώνεστε με τις παρακάτω συμβουλές προστασίας ώστε να αποφεύγετε επικίνδυνες ή παράνομες καταστάσεις και να διασφαλίζετε την κορυφαία λειτουργία της συσκευής σας.

Προειδοποιήσεις ασφάλειας

Φυλάσσετε τη συσκευή σας μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια

Φυλάσσετε τη συσκευή σας και όλα τα αξεσουάρ της μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια. Αν καταπιούν μικρά τμήματα μπορεί να προκληθεί πνιγμός ή σοβαρός τραυματισμός.

Προστατεύστε την ακοή σας

Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Χρησιμοποιείτε την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που χρειάζεται για να ακούσετε το συνομιλητή σας ή τη μουσική σας.

Τοποθετήστε φορητές συσκευές και εξοπλισμό με προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι οι φορητές συσκευές ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της κοντά ή επάνω στους αερόσακους. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Ποτέ μην πετάτε μπαταρίες ή τηλέφωνα στη φωτιά. Ακολουθήστε όλους τους τοπικούς κανονισμούς όταν απορρίπτετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες ή τηλέφωνα.
- Μην τοποθετείτε μπαταρίες ή τηλέφωνα επάνω ή μέσα σε θερμαινόμενα σώματα, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με βηματοδότες

Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. ανάμεσα στις φορητές συσκευές και τους βηματοδότες για να αποφύγετε πιθανή παρεμβολή, όπως συνιστούν οι κατασκευαστές και η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα Wireless Technology Research.

Εάν για κάποιον λόγο υποπτεύεστε ότι η συσκευή σας δημιουργεί παρεμβολές σε έναν βηματοδότη ή σε άλλη ιατρική συσκευή, απενεργοποιήστε την αμέσως και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή της συσκευή για συμβουλές.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας κάθε φορά που βλέπετε σχετικά προειδοποιητικά σήματα ή οδηγίες. Η συσκευή σας θα μπορούσε να προκαλέσει εκρήξεις ή πυρκαγιά σε χώρους όπου υπάρχουν καύσιμα ή χημικά και σε περιοχές μεταφορών ή εκρήξεων.

Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με τη συσκευή σας, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Όταν στέλνετε σύντομα μηνύματα ή παίζετε κάποιο παιχνίδι στη συσκευή σας, κρατάτε τη συσκευή χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, χρησιμοποιείτε τις ειδικές δυνατότητες που μειώνουν τον αριθμό των κουμπιών που πρέπει να πατήσετε (για παράδειγμα πρότυπα και πρόβλεψη κειμένου) και κάντε συχνά διαλείμματα.

WARNING

CAUTION

Προφυλάξεις ασφαλείας

Οδηγείτε πάντα με προσοχή

Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σας και τηρείτε τους κανονισμούς που απαγορεύουν τη χρήση φορητών συσκευών κατά την οδήγηση. Χρησιμοποιήστε αξεσουάρ handsfree όταν είναι εφικτό για περισσότερη ασφάλεια.

Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση φορητής συσκευής σε συγκεκριμένο χώρο.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung

Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή σας ή τραυματισμό.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Η συσκευή σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή ή τις ασύρματες λειτουργίες του όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Η συσκευή σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό του αεροσκάφους. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας και απενεργοποιήστε τη συσκευή σας ή χρησιμοποιείτε κατάσταση λειτουργίας που απενεργοποιεί τις ασύρματες λειτουργίες όταν σας ζητηθεί από το προσωπικό της εταιρείας.

Προστατεύστε τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0° C/ 32° F ή πάνω από 45° C/113° F). Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στα τερματικά + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένο φορτιστή ή μπαταρία.
- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία λανθασμένου τύπου. Να πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.

Κάντε προσεκτική και συνετή χρήση της συσκευής σας

- Μην φέρνετε τη συσκευή σας σε επαφή με υγρά - τα υγρά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Μην πιάνετε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια. Αν η συσκευή σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.

- Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε τη συσκευή σας σε σημεία με σκόνη ή σκουπίδια, για να αποφύγετε ζημιές στα κινητά τμήματα.
- Η συσκευή σας είναι μια σύνθετη ηλεκτρονική συσκευή - προστατεύστε την από χτυπήματα και αδέξιους χειρισμούς για να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών ζημιών.
- Μην βάφετε τη συσκευή σας, η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά τμήματα και να εμποδίσει την σωστή λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε το φλας της κάμερας ή το φως της συσκευής κοντά στα μάτια παιδιών ή ζώων.
- Η συσκευή σας και οι κάρτες μνήμης μπορεί να καταστραφούν από έκθεση σε μαγνητικά πεδία. Μην χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μην φέρνετε τη συσκευή σε επαφή με μαγνητικά πεδία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Η συσκευή σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε μη προστατευμένο ή ανεπαρκώς προστατευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής και ιατρικό εξοπλισμό σε οικίες ή οχήματα. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές του ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού για να επιλύσετε τυχόν ζητήματα παρεμβολών.

Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στην κανονική θέση

Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία της συσκευής σας.

Το σέρβις της συσκευής σας θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή και η εγγύησή σας θα πάψει να ισχύει.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται αποφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για το σκοπό που προορίζονται.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που η συσκευή μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή τη συσκευή.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλο εξοπλισμό.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή θα μειώσει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα απαλό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από τη συσκευή σας ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Η συσκευή σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) τα οποία περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που εκπέμπεται από ραδιοφωνικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό.

Αυτά τα πρότυπα εμποδίζουν την πώληση φορητών συσκευών που υπερβαίνουν ένα μέγιστο όριο έκθεσης (γνωστό ως Specific Absorption Rate ή SAR) με 2,0 watt ανά κιλό σωματικού ιστού.

Κατά τις δοκιμές, το μέγιστο όριο SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,414 watt ανά κιλό. Κατά την κανονική χρήση, το πραγματικό επίπεδο SAR πιθανόν να είναι πολύ χαμηλότερο, καθώς η συσκευή έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο ενέργεια ραδιοσυχνότητας που είναι απαραίτητη για τη μεταφορά ενός σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Εκπέμποντας αυτόματα χαμηλότερα επίπεδα όταν είναι δυνατό, η συσκευή σας μειώνει τη συνολική σας έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

Η δήλωση συμμόρφωσης που βρίσκεται στο πίσω μέρος του οδηγού χρήσης παρουσιάζει τη συμμόρφωση της συσκευής σας με την Οδηγία ραδιοφωνικού εξοπλισμού και εξοπλισμού τερματικού τηλεπικοινωνιών (R&TTE). Για περισσότερες πληροφορίες περί της μονάδας SAR και σχετικών προτύπων της ΕΕ, επισκεφθείτε την τοποθεσία web των κινητών τηλεφώνων Samsung.

Σωστή διάθεση του προϊόντος

(Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με διαφορετικά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σύμβολο που εμφανίζεται στο προϊόν ή στη σχετική τεκμηρίωση δηλώνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Για να αποτρέψετε τις πιθανές βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία λόγω της αλόγιστης διάθεσης αποβλήτων, διαχωρίστε αυτό το προϊόν από τα απόβλητα άλλου τύπου και ανακυκλώστε το υπεύθυνα, ώστε να ενισχύσετε τη διαρκή επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν είτε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγόρασαν αυτό το προϊόν είτε με την υπεύθυνη τοπική αρχή για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και το πώς μπορούν να απορρίψουν αυτό το αντικείμενο, ώστε να ανακυκλωθεί με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο συμβόλαιο αγοράς. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα εμπορικά απόβλητα προς διάθεση.

επικοινωνία

Η συσκευή σας σάς επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε πολλούς τύπους κλήσεων και μηνυμάτων μέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας και του διαδικτύου.

Κλήσεις

Μάθετε τον τρόπο χρήσης των λειτουργιών κλήσης της συσκευής σας. Για τις βασικές λειτουργίες κλήσης, ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.

Κλήση διεθνούς αριθμού

1. Πατήστε το [*] δύο φορές για να εισάγετε το χαρακτήρα **+** (αυτός ο χαρακτήρας αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης σε γραμμή εξωτερικού).
2. Πληκτρολογήστε ολόκληρο τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε (κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και αριθμό τηλεφώνου) και στη συνέχεια πατήστε [ ] για να καλέσετε.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα επαφών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Επαφές**> για να ανοίξετε τη λίστα επαφών σας.
2. Μετακινηθείτε σε μια επαφή ή πραγματοποιήστε αναζήτηση πληκτρολογώντας τα πρώτα γράμματα του ονόματος επαφής.
3. Πατήστε [ ] για να καλέσετε τον προεπιλεγμένο αριθμό της επαφής.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο "Επιβεβαίωση" για να εμφανίσετε τις πληροφορίες επαφής και να επιλέξετε ένα διαφορετικό αριθμό ή τύπο κλήσης (π.χ. βίντεο).

Εισαγωγή παύσης

Όταν καλείτε αυτοματοποιημένα συστήματα, μπορείτε να εισάγετε μια παύση ανάμεσα στον αριθμό της συσκευής και σε άλλη ομάδα αριθμών.

Για να εισάγετε μια παύση, πατήστε [*] για να επιλέξετε τον τύπο της παύσης:

- **p** (αυτόματη παύση)—πατήστε τρεις φορές το [*] για να εισάγετε μια αυτόματη παύση. Η συσκευή θα σταματήσει για δυο δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα μεταφέρει αυτόματα τους αριθμούς μετά την παύση.
- **w** (μη αυτόματη παύση)—πατήστε τέσσερις φορές το [*] για να εισάγετε μια μη αυτόματη παύση. Μετά την παύση, πρέπει να πατήσετε <**Αποστολή**> για να μεταφέρετε τους υπόλοιπους αριθμούς.

Προβολή και απάντηση σε αναπάντητες κλήσεις

Στη συσκευή σας οι αναπάντητες κλήσεις θα εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να απαντήσετε σε μια αναπάντητη κλήση,

1. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
2. Μετακινηθείτε σε μια αναπάντητη κλήση.
3. Πατήστε [ ] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Κλήση αριθμού που καλέσατε πρόσφατα

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [ ] για να εμφανίσετε τη λίστα πρόσφατων αριθμών.
2. Μεταβείτε σε ένα αριθμό και πατήστε [ ].

Εκτροπή κλήσεων

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ή το δίκτυό σας ενδέχεται να υποστηρίζει ή να μην υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα.

Για να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας σε άλλον αριθμό,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις** → **Τηλέφωνο** → **Προώθ. κλήσεων**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στον επιθυμητό τύπο κλήσης και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
3. Μετακινηθείτε σε ένα προφίλ και πατήστε <**Επιλογές**> → **Ενεργοποίηση**.
4. Για κλήσεις ομιλίας, μεταβείτε με κύλιση σε μια θέση εκτροπής (αυτόματος τηλεφωνητής ή άλλος αριθμός) και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

5. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Εντάξει**> (εφόσον είναι απαραίτητο).

Φραγή (αποκλεισμός) κλήσεων

Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία χρειάζεται ένας κωδικός φραγής από τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Για φραγή εισερχόμενων κλήσεων από συγκεκριμένο αριθμό,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις** → **Τηλέφωνο** → **Φραγή κλήσεων**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε έναν τύπο φραγής και πατήστε <**Επιλογές**> → **Ενεργοποίηση**.
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής και πατήστε <**Εντάξει**>.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικός φραγής τρεις φορές, η συσκευή θα κλειδωθεί. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Μηνύματα

Μάθετε τον τρόπο χρήσης των λειτουργιών μηνυμάτων. Για οδηγίες σχετικά με την εισαγωγή κειμένου, ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.

Φάκελοι μηνυμάτων

Όταν ανοίγετε το μενού Μηνύματα, εμφανίζεται η λειτουργία **Νέο μήνυμα** και μια λίστα με φακέλους:

- **Εισερχόμενα**: εισερχόμενα μηνύματα, εκτός από email και μηνύματα εκπομπής κυψέλης

- **Οι φάκελοί μου**: πρότυπα μηνυμάτων και αποθηκευμένα μηνύματα
- **Νέο γρ/κιβώτιο**: εισερχόμενα μηνύματα email. Όταν δημιουργείτε ένα γραμματοκιβώτιο, το όνομα που ορίζετε θα εμφανίζεται εδώ
- **Πρόχειρα**: μηνύματα που δεν έχετε στείλει ακόμη
- **Σταλθέντα**: πρόσφατα απεσταλμένα μηνύματα
- **Εξερχόμενα**: χώρος προσωρινής αποθήκευσης μηνυμάτων που πρόκειται να αποσταλούν
- **Αναφορές**: αναφορές παράδοσης γραπτών μηνυμάτων και μηνυμάτων πολυμέσων. Πριν την αποστολή μηνυμάτων πρέπει να ζητήσετε αναφορά παράδοσης στις επιλογές μηνυμάτων

- Τα μηνύματα που έχουν σταλεί μέσω ασύρματης λειτουργίας Bluetooth δεν αποθηκεύονται στο φάκελο Πρόχειρα ή Σταλθέντα.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η λήψη αναφοράς παράδοσης ενός μηνύματος πολυμέσων αν το έχετε στείλει σε διεύθυνση email.

Εικονίδια εισερχόμενων

Στα Εισερχόμενα, ενδέχεται να δείτε τα παρακάτω εικονίδια δίπλα στα μηνύματά σας:

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Μη αναγνωσμένο σύντομο μήνυμα
	Ειδοποίηση μηνύματος πολυμέσων
	Μη αναγνωσμένο μήνυμα πολυμέσων

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Μη αναγνωσμένο έξυπνο μήνυμα
	Μη αναγνωσμένο μήνυμα υπηρεσίας
	Λήψη δεδομένων μέσω σύνδεσης Bluetooth
	Άγνωστος τύπος μηνύματος

Κατάσταση εξερχόμενων

Όταν βρίσκεστε έξω από την περιοχή κάλυψης ή δεν μπορείτε να συνδεθείτε με το δίκτυο ή το διακομιστή email, τα μηνύματά σας θα παραμένουν στα Εξερχόμενα μέχρι να αποκατασταθεί η σύνδεση. Η κατάσταση εξερχόμενων εξηγεί γιατί ένα μήνυμα παραμένει στο φάκελο Εξερχόμενα:

- **Αποστολή**: η συσκευή πραγματοποιεί σύνδεση και το μήνυμα θα αποσταλεί άμεσα
- **Αναμονή**: το μήνυμα βρίσκεται σε σειρά πίσω από άλλο μήνυμα και θα αποσταλεί το συντομότερο δυνατό
- **Νέα αποστολή (ώρα)**: δεν ήταν δυνατή η αποστολή του μηνύματος και θα αποσταλεί την ώρα που έχει καθοριστεί
- **Αναβλήθηκε**: το μήνυμα έχει προγραμματιστεί να αποσταλεί αργότερα
- **Απέτυχε**: η συσκευή έχει επιχειρήσει να αποστείλει το μήνυμα πολλές φορές, αλλά έχει αποτύχει

Σύντομα μηνύματα

Τα σύντομα μηνύματα με περισσότερους από 160 χαρακτήρες θα αποστέλλονται ως δυο ή περισσότερα μηνύματα και αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα επιπλέον χρεώσεις.

Αποστολή μηνύματος κειμένου

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → **Νέο μήνυμα** → **Μήνυμα**.
2. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να επιλέξετε μια επαφή.
3. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και πληκτρολογήστε το κείμενο.
4. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Προβολή μηνύματος κειμένου

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα μήνυμα και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να επιλέξετε το μήνυμα.

Ανάκτηση μηνυμάτων από μια κάρτα SIM

Αν έχετε αποθηκεύσει σύντομα μηνύματα στην κάρτα SIM, πρέπει να τα αντιγράψετε στη συσκευή πριν τα διαβάσετε.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → **<Επιλογές>** → **Μηνύματα SIM**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Επιλογή/ Εξαίρεση** → **Επιλογή** (για να επιλέξετε ένα) ή **Επιλογή όλων** (για να τα επιλέξετε όλα).
3. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αντιγραφή** → **Εισερχόμενα** ή ένα φάκελο.

Τώρα μπορείτε να εμφανίσετε τα μηνύματα από το φάκελο που βρίσκεται στη συσκευή σας.

Μηνύματα πολυμέσων (MMS)

Πριν αποστείλετε μηνύματα πολυμέσων, πρέπει να ορίσετε ένα σημείο πρόσβασης.

Ορίστε ένα σημείο πρόσβασης

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να σας παρέχει τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης μέσω ενός έξυπνου μηνύματος. Για να ορίσετε ένα σημείο πρόσβασης αυτόματα με τη χρήση ενός έξυπνου μηνύματος, ανατρέξτε στην ενότητα "Αποθήκευση έξυπνων μηνυμάτων ή ρυθμίσεων στη συσκευή σας." ▶ σ. 28

Για να ορίσετε ένα σημείο πρόσβασης μη αυτόματα,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις** → **Σύνδεση** → **Προορισμοί** → **Μήν. multimedia**.
2. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να επιλέξετε ένα υπάρχον σημείο πρόσβασης ή πατήστε <**Επιλογές**> → **Νέο σημείο πρόσβ.**.
3. Ορίστε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → **Νέο μήνυμα** → **Μήνυμα**.
2. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να επιλέξετε μια επαφή.
3. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και πληκτρολογήστε το κείμενο.

4. Για να προσθέσετε ένα υπάρχον αντικείμενο πολυμέσων, πατήστε **<Επιλογές>** → **Εισαγωγή περιεχομένου** → έναν τύπο αντικειμένου → **Από την Έκθεση**. Για να δημιουργήσετε και να εισάγετε ένα αντικείμενο πολυμέσων, πατήστε **<Επιλογές>** → **Εισαγωγή περιεχομένου** → έναν τύπο αντικειμένου → **Νέα**.
5. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Μπορείτε να προσθέσετε μόνο εικόνες με ανάλυση 176 x 144 ή μικρότερη.

Επεξεργαστείτε ένα μήνυμα πολυμέσων

Μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα μήνυμα πολυμέσων πριν το στείλετε:

- Για την προσθήκη πεδίων στην κεφαλίδα του μηνύματος, πατήστε **<Επιλογές>** → **Πεδία κεφαλίδας μηνύμ.** → ένας τύπος πεδίου
- Για να αλλάξετε τη διάταξη του μηνύματος, πατήστε **<Επιλογές>** → **Κείμενο στο τέλος** ή **Κείμενο στην αρχή**
- Για να αφαιρέσετε ένα στοιχείο, πατήστε **<Επιλογές>** → **Αφαίρ. συνημμένου** → ενός στοιχείου

Μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, ήχους ή βίντεο σε διαφάνειες. Ωστόσο μπορείτε να προσθέσετε μόνο ένα τύπο πολυμέσων ανά διαφάνεια.

Προβολή μηνύματος πολυμέσων

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα μήνυμα και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να επιλέξετε το μήνυμα.

Ακρόαση του τηλεφωνητή

Αν ο αριθμός του τηλεφωνητή έχει ρυθμιστεί ήδη από τον φορέα παροχής υπηρεσιών, μπορείτε να πατήστε και κρατήστε πατημένο [**1**] για πρόσβαση στον τηλεφωνητή σας.

Αν ο αριθμός του τηλεφωνητή δεν έχει ρυθμιστεί ή αν χρειάζεται να αλλάξετε τον αριθμό του τηλεφωνητή,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εργαλεία** → **Τηλεφ/τής** → **<Επιλογές>** → **Αλλαγή αριθμού**.
2. Εισάγετε τον αριθμό του τηλεφωνητή που σας έχει δώσει ο φορέας παροχής υπηρεσιών και πατήστε **<Εντάξει>**.

Τώρα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον τηλεφωνητή σας από την κατάσταση αναμονής πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο [**1**].

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Πριν στείλετε ή λάβετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να δημιουργήσετε ένα γραμματοκιβώτιο.

Δημιουργία ενός γραμματοκιβωτίου

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → **<Επιλογές>** → **Ρυθμίσεις** → **E-mail** ή **E-mail συγχρονισμού** → **Γραμματοκιβώτια**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Νέο γραμματοκιβώτιο**.
3. Πατήστε **<Έναρξη>** για να ξεκινήσετε τον οδηγό εγκατάστασης γραμματοκιβωτίου και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Το νέο γραμματοκιβώτιο θα εμφανιστεί αυτόματα στο μενού "Μηνύματα". Για να αλλάξετε το τρέχον γραμματοκιβώτιο, επιστρέψτε στις ρυθμίσεις μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αλλάξτε την επιλογή "Γραμματοκιβώτιο σε χρήση" σε άλλο γραμματοκιβώτιο.

Αν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο POP3, το γραμματοκιβώτιο δεν θα ενημερώνεται αυτόματα όταν είστε συνδεδεμένοι. Πρέπει να αποσυνδεθείτε και στη συνέχεια να συνδεθείτε ξανά για να εμφανίσετε τα νέα μηνύματα.

Αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → **Νέο μήνυμα** → **E-mail**.
2. Εισάγετε μια διεύθυνση email ή πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να επιλέξετε μια επαφή.
3. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και εισάγετε ένα θέμα.
4. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και πληκτρολογήστε το κείμενο.
5. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Εισαγωγή** → ένας τύπος επισύναψης (προαιρετικό).
6. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποστολή**.

Αν βρίσκεστε εκτός σύνδεσης ή εκτός της περιοχής κάλυψης, το μήνυμα θα παραμείνει στο φάκελο Εξερχόμενα έως ότου συνδεθείτε και βρεθείτε εντός της περιοχής κάλυψής σας.

Προβολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Όταν ανοίγετε ένα γραμματοκιβώτιο, μπορείτε να εμφανίσετε email που έχετε ανακτήσει προηγουμένως σε λειτουργία εκτός σύνδεσης ή να συνδεθείτε με τον διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να εμφανίσετε νέα μηνύματα.

Αφού ανακτήσετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να τα εμφανίσετε καθώς βρίσκεστε σε λειτουργία εκτός σύνδεσης.

Για να εμφανίσετε νέα μηνύματα ενώ είστε συνδεδεμένος,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → το γραμματοκιβώτιό σας.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Σύνδεση**.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ανάκτηση e-mail** → **Νέα**.

Για να εμφανίσετε νέα μηνύματα ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία εκτός σύνδεσης,

1. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποσύνδεση**.
2. Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 παραπάνω.

Προβολή ή αποθήκευση συνημμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Τα συνημμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) ενδέχεται να περιέχουν ιούς που μπορεί να φθείρουν τη συσκευή σας. Για να προστατέψετε τη συσκευή σας, ανοίξτε τα συνημμένα μόνο εφόσον εμπιστεύεστε τον αποστολέα.

Για να εμφανίσετε ένα συνημμένο,

1. Από ένα ανοικτό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε <**Επιλογές**> → **Συνημμένα**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα συνημμένο αρχείο και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

   Το συνημμένο ανοίγει με την αντίστοιχη εφαρμογή.

Για να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο,

1. Από ένα ανοικτό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε <**Επιλογές**> → **Συνημμένα**.
2. Μετακινηθείτε στο στοιχείο και πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Διαγραφή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε να διαγράψετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο από τη συσκευή σας ή από τη συσκευή και το διακομιστή mail.

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα μόνο από τη συσκευή σας,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → το γραμματοκιβώτιό σας.
2. Μετακινηθείτε σε ένα email και πατήστε <**Επιλογές**> → **Διαγραφή** → **Μόνο τηλέφωνο**.

Η κεφαλίδα μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα παραμείνει στο γραμματοκιβώτιό σας έως ότου διαγράψετε το μήνυμα από το διακομιστή mail.

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα από τη συσκευή και το διακομιστή mail,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → το γραμματοκιβώτιό σας.
2. Μετακινηθείτε σε ένα email και πατήστε <**Επιλογές**> → **Διαγραφή** → **Τηλέφωνο και διακομηστής**.

Αν βρίσκεστε σε λειτουργία εκτός σύνδεσης, τα μηνύματα θα διαγραφούν από το διακομιστή την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε. Αν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο POP3, τα διαγραμμένα μηνύματα θα αφαιρεθούν όταν κλείσετε τη σύνδεση του γραμματοκιβωτίου.

Άμεσα μηνύματα

Μπορείτε να αποστείλετε και να λάβετε άμεσα μηνύματα (ΑΜ) αν ο φορέας παροχής υπηρεσιών υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

Σύνδεση με το διακομιστή άμεσων μηνυμάτων

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Συνδεσιμότητα** → **Συνομιλία**.
2. Αν η συσκευή δεν επιχειρεί να συνδεθεί αυτόματα, πατήστε <**Επιλογές**> → **Σύνδεση**.
3. Επιλέξτε ένα λογαριασμό.
4. Εισάγετε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και στη συνέχεια, πατήστε <**OK**>.
5. Για να αποσυνδεθείτε, πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποσύνδεση**.

Ξεκινήστε μια συζήτηση

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Συνδεσιμότητα** → **Συνομιλία** → **Συζητήσεις**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Νέα συζήτηση** → **Πληκτρολογήστε αναγνωριστικό χρήστη** ή **Επιλέξτε από τις επαφές.**
3. Επιλέξτε ένα αναγνωριστικό χρήστη ή επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα επαφών.
4. Για να τερματίσετε τη συζήτηση, πατήστε <**Επιλογές**> → **Τέλος συζήτησης**.

Αποδοχή μια πρόσκλησης

Όταν λάβετε πρόσκληση συνομιλίας, πατήστε <**Εμφάνιση**> για να την αποδεχτείτε. Αν έχετε πολλές προσκλήσεις ταυτόχρονα, πατήστε <**Εμφάνιση**>, μετακινηθείτε σε μια πρόσκληση και πατήστε <**OK**>.

Προσθήκη επαφών AM

Μπορείτε να αποθηκεύσετε πληροφορίες επαφών AM πατώντας <**Επιλογές**> → **Προσθήκη στις επαφές IM** κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε πληροφορίες στις επαφές AM πατώντας <**Επιλογές**> → **Νέα επαφή AM**.

Όταν εμφανίζετε τις επαφές AM, μπορείτε να δείτε τα παρακάτω εικονίδια:

Εικονίδιο	Περιγραφή
	η επαφή είναι συνδεδεμένη
	η επαφή βρίσκεστε σε λειτουργία εκτός σύνδεσης
	η επαφή έχει αποκλειστεί

Αν δεν εμφανιστεί κάποιο εικονίδιο δίπλα στο όνομα μιας επαφής, η επαφή είναι άγνωστη.

Μηνύματα ήχου

Μπορείτε να στείλετε μηνύματα ήχου με φωνητικά σημειώματα ή ηχητικά κλιπ. Για την εγγραφή ενός φωνητικού σημειώματος ή ηχητικού κλιπ, ανατρέξτε στην ενότητα "Εγγραφή." ▶ σ. 51

Αποστολή μηνύματος ήχου

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → **Νέο μήνυμα** → **Μήνυμα ήχου**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθ. παραλήπτη**.
3. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα όνομα παραλήπτη και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → <**Εντάξει**> → έναν αριθμό (εφόσον είναι απαραίτητο).
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Εισαγωγή κλιπ ήχου** → **Από την Έκθεση** ή **Νέο κλιπ ήχου** → ηχητικό κλιπ.
5. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποστολή**.

Μηνύματα εκπομπής κυψέλης

Αν ο φορέας παροχής υπηρεσιών υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να γίνετε συνδρομητές σε εκπομπές κυψέλης που παρέχουν αυτόματες ειδοποιήσεις ή ενημερώσεις πληροφοριών. Για πληροφορίες περί των διαθέσιμων εκπομπών κυψέλης, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Προσθήκη θέματος εκπομπής κυψέλης

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → **<Επιλογές>** → **Εκπομπή κυψέλης**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Θέμα** → **Μη αυτόμ. προσθ.**.
3. Καταχωρήστε το όνομα και τον αριθμό θέματος και στη συνέχεια, πατήστε **<Εντάξει>**.

Γίνετε συνδρομητές σε μια εκπομπή κυψέλης

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → **<Επιλογές>** → **Εκπομπή κυψέλης**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα θέμα και πατήστε **<Επιλογές>** → **Συνδρομή**.

   Τώρα, η συσκευή σας θα λαμβάνει νέα μηνύματα αυτόματα.
3. Για να ακυρώσετε μια συνδρομή, πατήστε **<Επιλογές>** → **Διακοπή συνδρομής**.

Ορισμένες ρυθμίσεις σύνδεσης ενδέχεται να μπλοκάρουν εκπομπές κυψέλης. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τις σωστές ρυθμίσεις σύνδεσης.

Προβολή θέματος εκπομπής κυψέλης

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → **<Επιλογές>** → **Εκπομπή κυψέλης**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα φάκελο θέματος και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα θέμα και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Ορίστε την αυτόματη ειδοποίηση νέων μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → **<Επιλογές>** → **Εκπομπή κυψέλης**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα θέμα και πατήστε **<Επιλογές>** → **Άμεση αποστολή**.
3. Για τη διακοπή αυτόματων ειδοποιήσεων, πατήστε **<Επιλογές>** → **Κανονική αποστολή**.

Έξυπνα μηνύματα

Η συσκευή σας μπορεί να δεχτεί πολλά είδη έξυπνων μηνυμάτων, όπως προσωπικά στοιχεία, ήχους κλήσης, συμβάντα ημερολογίου, σελιδοδείκτες προγράμματος περιήγησης και ρυθμίσεις. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να στείλει έξυπνα μηνύματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη φόρτωση ρυθμίσεων στη συσκευή σας.

Αποθήκευση έξυπνων μηνυμάτων ή ρυθμίσεων στη συσκευή σας

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα μήνυμα και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> και αποθηκεύστε τα δεδομένα ή τις ρυθμίσεις ανάλογα με τον τύπο του έξυπνου μηνύματος.

Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε μια ειδοποίηση e-mail, η οποία θα σας ενημερώνει πόσα νέα μηνύματα υπάρχουν στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας.

Μηνύματα υπηρεσίας

Ενδέχεται να λάβετε μηνύματα από το φορέα παροχής υπηρεσιών, τα οποία διαγράφονται αυτόματα όταν λήξουν. Μπορείτε να εμφανίσετε τα μηνύματα υπηρεσίας από τα Εισερχόμενα (ίσως χρειαστεί να κάνετε λήψη του μηνύματος από το φορέα παροχής υπηρεσιών). Για περισσότερες πληροφορίες περί των μηνυμάτων υπηρεσίας, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αρχείο

Μάθετε τον τρόπο εμφάνισης πληροφοριών αρχείων σχετικά με κλήσεις, πακέτα δεδομένων και άλλα συμβάντα επικοινωνίας.

Πρόσφατες κλήσεις

Μπορείτε να εμφανίσετε και να διαγράψετε τα αρχεία των πρόσφατων αναπάντητων ή ληφθεισών κλήσεων ή κληθέντων αριθμών.

Εμφάνιση πρόσφατων αρχείων κλήσεων

Για την εμφάνιση αναπάντητων ή ληφθεισών κλήσεων ή κληθέντων αριθμών,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μητρώο** → **Πρόσφ. κλήσ.**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στον επιθυμητό τύπο κλήσης και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Για να καλέσετε ένα αριθμό από ένα αρχείο κλήσεων, μετακινηθείτε στον αριθμό και πατήστε [ ].

Διαγραφή των πρόσφατων αρχείων κλήσεων

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα πρόσφατα αρχεία κλήσεων ταυτόχρονα, ένα μόνο αρχείο κλήσεων ή έναν μόνο αριθμό από ένα αρχείο.

Για τη διαγραφή όλων των πρόσφατων αρχείων κλήσεων,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μητρώο** → **Πρόσφ. κλήσ.**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Διαγρ. πρόσφ. κλήσ.**.
3. Πατήστε <**Ναι**> για επιβεβαίωση.

Για τη διαγραφή ενός μόνο αρχείου κλήσεων,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μητρώο** → **Πρόσφ. κλήσ.** → έναν τύπο κλήσης.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Σβήσιμο λίστας**.

3. Πατήστε <**Ναι**> για επιβεβαίωση.

Για τη διαγραφή ενός μόνο αριθμού από ένα αρχείο,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μητρώο** → **Πρόσφ. κλήσ.** → έναν τύπο κλήσης.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε έναν αριθμό και πατήστε το πλήκτρο [**C**], ή πατήστε <**Επιλογές**> → **Διαγραφή**.
3. Πατήστε <**Ναι**> για επιβεβαίωση.

Διάρκεια κλήσεων

Για να εμφανίσετε τη διάρκεια των τελευταίων σας κλήσεων, των αριθμών που καλέσατε ή όλων των κλήσεων, σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μητρώο** → **Διάρκεια κλήσ.**.

Πακέτα δεδομένων

Για να εμφανίσετε τον αριθμό πακέτων δεδομένων που εστάλησαν και ελήφθησαν, σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μητρώο** → **Πακέτα δεδομ.**.

Αρχείο επικοινωνίας

Μπορείτε να εμφανίσετε τα στοιχεία επικοινωνίας και τα αρχεία φίλτρων με το αρχείο επικοινωνίας.

Εμφάνιση του αρχείου επικοινωνίας

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μητρώο**.
2. Μεταβείτε με κύλιση προς τα δεξιά για να αλλάξετε το αρχείο επικοινωνίας.

Ορισμένα συμβάντα, όπως διαχωρισμός ενός σύντομου μηνύματος σε πολλά μέρη, θα εμφανίζονται ως ένα συμβάν επικοινωνίας.

Συμβάντα αρχείου φίλτρων

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μητρώο**.
2. Μεταβείτε με κύλιση προς τα δεξιά για να αλλάξετε το αρχείο επικοινωνίας.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Φίλτρο**.
4. Μεταβείτε με κύλιση στον επιθυμητό τύπο φίλτρου και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Διαγραφή του αρχείου επικοινωνίας

Για να διαγράψετε οριστικά όλα τα περιεχόμενα αρχείου,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μητρώο**.
2. Μεταβείτε με κύλιση προς τα δεξιά για να αλλάξετε το αρχείο επικοινωνίας.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Σβήσιμο μητρώου**.
4. Πατήστε <**Ναι**> για επιβεβαίωση.

Διάρκεια αρχείου

Μπορείτε να αλλάξετε τη διάρκεια των συμβάντων επικοινωνίας που αποθηκεύονται στα αρχεία. Μετά από το χρονικό διάστημα, τα συμβάντα διαγράφονται αυτόματα προκειμένου να ελευθερωθεί μνήμη.

Για να ορίσετε μια διάρκεια αρχείου,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μητρώο**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αλλαγή**.
4. Μεταβείτε με κύλιση στην επιθυμητή διάρκεια και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Εάν επιλέξετε **Χωρίς μητρώο**, δεν θα αποθηκευτούν συμβάντα επικοινωνίας στο αρχείο.

πολυμέσα

Μάθετε πως να χρησιμοποιείτε εφαρμογές πολυμέσων στη συσκευή σας: Μουσική, Κάμερα & Άλμπουμ, Έκθεση, ShoZu, Video Editor, Ψηφιακή κορνίζα, Ραδιόφωνο, RealPlayer, Εγγραφή, PC Studio και DLNA.

Μουσική

Με την Μουσική, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής mp3, aac ή wma.

Προσθήκη αρχείων στη συσκευή σας

Μπορείτε να προσθέσετε αρχεία μουσικής στη συσκευή σας κάνοντας λήψη από το διαδίκτυο ή μεταφέροντας τα από έναν υπολογιστή μέσω του PC Studio (βλ. βοήθεια PC Studio) ή μιας κάρτας μνήμης microSD.

Προσθήκη αρχείων στη μουσική βιβλιοθήκη

Για τη αυτόματη προσθήκη αρχείων στη μουσική βιβλιοθήκη,

1. Προσθήκη αρχείων στη συσκευή σας.

2. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **Μουσική**.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ανανέωση βιβλιοθήκης**.

Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **Μουσική**.
2. Επιλογή λίστας αναπαραγωγής.
3. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα αρχείο και πατήστε το πλήκτρο "Επιβεβαίωση".
4. Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω πλήκτρα κατά την αναπαραγωγή:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Επιβεβαίωση	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής
Πλοήγηση (Κάτω)	Τερματισμός αναπαραγωγής
Πλοήγηση (Αριστερά)	Επανεκκίνηση αναπαραγωγής. Μετάβαση προς τα πίσω (πατήστε εντός 3 δευτερολέπτων). Σάρωση προς τα πίσω (πατήστε και κρατήστε πατημένο)
Πλοήγηση (Δεξιά)	Μετάβαση προς τα εμπρός, σάρωση προς τα εμπρός (πατήστε και κρατήστε πατημένο)
Ένταση	Προσαρμογή έντασης ήχου προς τα επάνω ή προς τα κάτω

Κατά την διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής, μπορείτε να θέσετε προσωρινά σε σίγαση την μουσική στρέφοντας το τηλέφωνο ανάποδα αφού έχετε ενεργοποιήσει την διακριτική λειτουργία. ([Μενού] → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις** → **Γενικές** → **Προσ. ρυθμίσ.** → **Ήχοι** → **Διακριτική λειτουργία** → **Ενεργοποιημένη**)

Δημιουργία μιας λίστας αναπαραγωγής

Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη λίστα αναπαραγωγής,

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **Μουσική**→ **Λίστες αναπαραγωγής**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Δημ. λίστας αναπαραγ.** → μια θέση μνήμης (αν είναι απαραίτητο).
3. Εισάγετε ένα όνομα για τη λίστα αναπαραγωγής και πατήστε <**Εντάξει**>.
4. Πατήστε <**Ναι**>.
5. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα κομμάτι.
6. Πατήστε <**Εντάξει**>.

Κάμερα & Άλμπουμ

Η συσκευή σας σάς επιτρέπει να τραβήξετε ψηφιακές φωτογραφίες (σε μορφή jpg) ή να πραγματοποιήσετε εγγραφή βίντεο (σε μορφή mp4).

CAUTION

Μην ανοίγετε ή μην χτυπάτε το φακό για την αποφυγή φθοράς στο κάλυμμα του φακού ή της κάμερας.

Λήψη φωτογραφίας

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε αριστερόστροφα τη συσκευή κατά 90°.

3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις (ανατρέξτε στο "Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο σε λειτουργία κάμερας").
4. Πατήστε το πλήκτρο "Επιβεβαίωση" ή το πλήκτρο κάμερας για να τραβήξετε την εικόνα.

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο σε λειτουργία κάμερας

Πλήκτρο	Λειτουργία
Πλοήγηση (Επάνω)/✱	Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φλας
Πλοήγηση (Κάτω)/**3**	Ρύθμιση της χρονικής καθυστέρησης πριν τη λήψη της φωτογραφίας
Πλοήγηση (Αριστερά)	Αλλαγή λειτουργίας εστίασης
Πλοήγηση (Δεξιά)	Προσαρμογή της φωτεινότητας
2	Αλλαγή της λειτουργίας λήψης
#	Απόκρυψη ή εμφάνιση των εικονιδίων ή των οδηγιών στην οθόνη
Ένταση	Αυξάνει ή μειώνει το ζουμ

Εγγραφή βίντεο

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε αριστερόστροφα τη συσκευή κατά 90°.
3. Σύρετε τον διακόπτη λειτουργίας της κάμερας στο [ ].

4. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις (ανατρέξτε στο "Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο σε λειτουργία βιντεοκάμερας").
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης ή το πλήκτρο Κάμερας για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
6. Πατήστε το πλήκτρο <[□]> ή το πλήκτρο κάμερας για να σταματήσετε την εγγραφή.

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο σε λειτουργία βιντεοκάμερας

Πλήκτρο	Λειτουργία
Πλοήγηση (Επάνω)/✱	Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φλας
Πλοήγηση (Κάτω)/**3**	Ρύθμιση της χρονικής καθυστέρησης πριν τη εγγραφή ενός βίντεο
Πλοήγηση (Αριστερά)	Αλλαγή λειτουργίας εστίασης
Πλοήγηση (Δεξιά)	Προσαρμογή της φωτεινότητας
#	Απόκρυψη ή εμφάνιση των εικονιδίων ή των οδηγιών στην οθόνη
Ένταση	Αυξάνει ή μειώνει το ζουμ

Επιλέξτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, σύρετε τον διακόπτη λειτουργίας κάμερας στο [▶] και πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κάμερας.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια φωτογραφία ή βίντεο και επιλέξτε το.

Εμφάνισης παρουσίασης

1. Στην κατάσταση αναμονής, σύρετε τον διακόπτη λειτουργίας κάμερας στο [▶] και πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κάμερας.
2. Μετακινηθείτε σε μια φωτογραφία και πατήστε το πλήκτρο <**Επιλογές**> → **Παρ.διαφανειών**.

Επεξεργασία φωτογραφιών

Επεξεργασίας φωτογραφιών και εφαρμογή διασκεδαστικών εφέ.

Μετασχηματισμός φωτογραφίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, σύρετε τον διακόπτη λειτουργίας κάμερας στο [▶] και πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κάμερας.
2. Μετακινηθείτε σε μια φωτογραφία και πατήστε το πλήκτρο <**Επιλογές**> → **Επεξεργασία**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Περιστροφή & αναστροφή** και επιλέξτε την.
4. Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο πλοήγησης, περιστρέψτε ή αναστρέψτε τη φωτογραφία σύμφωνα με τις προσδοκίες σας και πατήστε <**Ολοκληρώθηκε**>.
5. Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Περικοπή φωτογραφίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, σύρετε τον διακόπτη λειτουργίας κάμερας στο [▶] και πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κάμερας.
2. Μετακινηθείτε σε μια φωτογραφία και πατήστε το πλήκτρο <**Επιλογές**> → **Επεξεργασία**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Περικοπή** και επιλέξτε την.

4. Με τη χρήση του πλήκτρου πλοήγησης, αλλάξτε το μέγεθος του ορθογώνιου στην περιοχή που θέλετε να περικόψετε και πατήστε <**Ολοκληρώθηκε**>.
5. Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Αλλαγή μεγέθους φωτογραφίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, σύρετε τον διακόπτη λειτουργίας κάμερας στο [▶] και πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κάμερας.
2. Μετακινηθείτε σε μια φωτογραφία και πατήστε το πλήκτρο <**Επιλογές**> → **Επεξεργασία**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Αλλαγή μεγέθους** και επιλέξτε την.
4. Επιλέξτε μέγεθος και πατήστε <**Ολοκληρώθηκε**>.
5. Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Προσαρμογή φωτογραφίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, σύρετε τον διακόπτη λειτουργίας κάμερας στο [▶] και πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κάμερας.
2. Μετακινηθείτε σε μια φωτογραφία και πατήστε το πλήκτρο <**Επιλογές**> → **Επεξεργασία**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Φωτεινότητα & αντίθεση**, **Αυτόματο εξάρτημα** ή **Χρώμα** και επιλέξτε την.
4. Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο πλοήγησης, προσαρμόστε τη φωτογραφία σύμφωνα με τις προσδοκίες σας και πατήστε <**Ολοκληρώθηκε**>.

5. Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Εφαρμογή εφέ σε μια φωτογραφία

1. Στην κατάσταση αναμονής, σύρετε τον διακόπτη λειτουργίας κάμερας στο [▶] και πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κάμερας.
2. Μετακινηθείτε σε μια φωτογραφία και πατήστε το πλήκτρο <**Επιλογές**> → **Επεξεργασία**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Εφέ** και επιλέξτε την.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα εφέ για να εφαρμοστεί και πατήστε <**Ολοκληρώθηκε**>.
5. Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Εισαγωγή ενός στοιχείου εικόνας

1. Στην κατάσταση αναμονής, σύρετε τον διακόπτη λειτουργίας κάμερας στο [▶] και πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κάμερας.
2. Μετακινηθείτε σε μια φωτογραφία και πατήστε το πλήκτρο <**Επιλογές**> → **Επεξεργασία**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Πλαίσιο**, **Προσθήκη εικόνας clipart**, **Προσθήκη κειμένου** ή **Προσθήκη emoticon** και επιλέξτε το.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα στοιχείο εικόνας (πλαίσιο, clip art ή emoticon) ή εισάγετε το κείμενο που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε <**Ολοκληρώθηκε**> ή <**Εντάξει**>.
5. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης, αλλάξτε τη θέση του στοιχείου εικόνας και πατήστε <**Επιλογές**> → **Ολοκληρώθηκε** (αν είναι απαραίτητο).

6. Για να αλλάξετε το μέγεθος ή να περιστρέψετε το στοιχείο εικόνας ή να αλλάξετε το κείμενο, πατήστε <**Επιλογές**> → μια επιλογή.
7. Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Έκθεση

Μπορείτε να διαχειριστείτε όλα τα αρχεία πολυμέσων που διαθέτετε και τους συνδέσμους διαδικτύου συνεχούς ροής από την Έκθεση.

Άνοιγμα αρχείου πολυμέσων

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **Έκθεση**.

   Τα αρχεία πολυμέσων που διαθέτετε οργανώνονται αυτόματα κατά τύπο αρχείου.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα φάκελο πολυμέσων και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
3. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα αρχείο πολυμέσων και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Προσθήκη ενός συνδέσμου διαδικτύου συνεχούς ροής στην Έκθεση

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **Έκθεση** → **Σύνδ. συν. ροής**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Νέος σύνδεσμος** → μια θέση μνήμης (αν είναι απαραίτητο).
3. Καταχωρήστε ένα όνομα και μια διεύθυνση ιστού και πατήστε <**Εντάξει**>.

Αναπαραγωγή περιεχομένου συνεχούς ροής από το διαδίκτυο

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **Έκθεση** → **Σύνδ. συν. ροής**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα σύνδεσμο και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

   Το RealPlayer θα ξεκινήσει και θα σας ρωτήσει αν θέλετε να συνδεθείτε ασύρματα με το διαδίκτυο.
3. Πατήστε <**Ναι**>.

ShoZu

Με το ShoZu, μπορείτε να φορτώσετε φωτογραφίες και βίντεο από τις αγαπημένες σας τοποθεσίες web και ιστολόγια αλλά και να κάνετε λήψη των τελευταίων ενημερώσεων από αυτά.

Ενεργοποίηση ShoZu

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εφαρμογές** → **ShoZu** → <**Επιλογές**> → **Σύνδεση**.
2. Εισάγετε το προσωπικό σας αναγνωριστικό ShoZu και τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε <**Εντάξει**>.
3. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα σημείο πρόσβασης και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση (αν είναι απαραίτητο).

Δημιουργία ενός νέου προορισμού

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εφαρμογές** → **ShoZu** → **Προσθήκη τοποθεσιών** → <**Επιλογές**> → **Προσθήκη** → <**Εντάξει**>.
2. Πληκτρολογήστε το όνομα του προορισμού, την προσωπική σας διεύθυνση email, όνομα χρήστη (αν είναι απαραίτητο) και τον κωδικό πρόσβασης.

3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση** για να προσθέσετε ένα νέο προορισμό.

Φόρτωση αρχείου

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εφαρμογές** → **ShoZu** → **Αποστολή e-mail** → **Αποστολή σε νέο**.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο και πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποστολή**.
3. Επιλέξτε έναν προορισμό.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποστολή**.

Video Editor

Με το Video Editor μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να δημιουργήσετε βίντεο συνδυάζοντας φωτογραφίες ή βίντεο.

Περικοπή ενός βίντεο

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **Video Editor** → **Επεξ. βίντεο**.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο βίντεο.
3. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να εκκινήσετε την αναπαραγωγή.
4. Επισημάνετε την αρχή και το τέλος του νέου βίντεο:
   - Πατήστε το πλήκτρο <**Επιλογές**> → **Ορισμός έναρξης** στο σημείο από το οποίο θέλετε να ξεκινά το νέο βίντεο.
   - Πατήστε το πλήκτρο <**Επιλογές**> → **Ορισμός λήξης** στο σημείο από το οποίο θέλετε να τελειώνει το νέο βίντεο.
5. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις** και αλλάξτε τις ιδιότητες αποθήκευσης αρχείου βίντεο, όπως ποιότητα εικόνας, πρόθεμα ονόματος και θέση μνήμης.

6. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε <**Πίσω**> → <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.
7. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο αρχείο και πατήστε <**Εντάξει**>.

   Μετά την αποθήκευση του νέου βίντεο, η συσκευή αναπαράγει αυτόματα το βίντεο.

Εισαγωγή κειμένου

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **Video Editor** → **Επεξ. βίντεο**.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο βίντεο.
3. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να εκκινήσετε την αναπαραγωγή.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη υπότιτλου**.
5. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αναπαρ.**.
6. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση στο σημείο που θέλετε να εμφανίζεται το κείμενο.
7. Πληκτρολογήστε ένα κείμενο για να εισάγετε.
8. Πατήστε το πλήκτρο "Επιβεβαίωση" και αλλάξτε τη θέση του κειμένου.

   Για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς ή το χρώμα του κειμένου, πατήστε <**Επιλογές**> → μια επιλογή.
9. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Τέλος**>.
10. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση στο σημείο που θέλετε να μην εμφανίζεται το κείμενο.

    Μετά την προσθήκη του κειμένου, η συσκευή αναπαράγει αυτόματα το βίντεο.
11. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

12. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο αρχείο και πατήστε <**Εντάξει**>.

    Μετά την αποθήκευση του νέου βίντεο, η συσκευή αναπαράγει αυτόματα το βίντεο.

Προσθήκη ήχου σε βίντεο

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **Video Editor** → **Επεξ. βίντεο**.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο βίντεο.
3. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να εκκινήσετε την αναπαραγωγή.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ήχος** και επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
   - **Ντουμπλάρισμα ήχου**: Προσθέστε έναν από τους ήχους που έχετε αποθηκεύσει.
   - **Ζωντανό ντουμπλ.**: Προσθέστε έναν ήχο που έχετε ηχογραφήσει.
5. Για να προσθέσετε έναν υφιστάμενο ήχο, πατήστε <**Επιλογές**> → **Έναρξη ντουμπλαρ.** → έναν ήχο.

   Για να προσθέσετε ένα νέο ήχο, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση και καταγράψτε έναν ήχο.
6. Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.
7. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο αρχείο και πατήστε <**Εντάξει**>.

   Μετά την αποθήκευση του νέου βίντεο, η συσκευή αναπαράγει αυτόματα το βίντεο.

Δημιουργία παρουσίασης

Μπορείτε να συνδυάσετε φωτογραφίες για να δημιουργήσετε μια παρουσίαση με τις αγαπημένες σας φωτογραφίες.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **Video Editor** → **Δημιουργία ταινιών**.

2. Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε και πατήστε <**Τέλος**>.
3. Επιλέξτε έναν ήχο.
4. Κατά την προβολή των φωτογραφιών, πατήστε <**Επιλογές**> για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Περιγραφή
Προσαρμογή	Αλλάξτε τη ρύθμιση αναπαραγωγής παρουσίασης
Τροποποίηση	Αλλαγή φωτογραφιών ή μουσικής
Ρυθμίσεις	Αλλαγή των ιδιοτήτων για την αποθήκευση των αρχείων βίντεο, όπως η ποιότητα εικόνας, η προεπιλεγμένη ετικέτα και η θέση μνήμης

5. Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.
6. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο αρχείο και πατήστε <**Εντάξει**>.

   Μετά την αποθήκευση του νέου βίντεο, η συσκευή αναπαράγει αυτόματα το βίντεο.

Δημιουργία πίνακα στιγμιότυπων

Μπορείτε να συνδυάσετε φωτογραφίες και βίντεο για να δημιουργήσετε έναν πίνακα στιγμιότυπων.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **Video Editor** → **Πίνακας διάτ.**.
2. Επιλέξτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο που θέλετε και πατήστε <**Τέλος**>.
3. Κατά την προβολή ενός πίνακα στιγμιότυπων, πατήστε <**Επιλογές**> για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Περιγραφή
Εφέ	Αλλάξτε την απόχρωση ή εφαρμόστε ένα ειδικό εφέ
Προεπισκόπηση	Προεπισκόπηση παρουσίασης
Εισαγωγή → Εισαγωγή πολυμέσων, Εισ.κλιπ κειμ.	Εισαγωγή φωτογραφίας, βίντεο ή κειμένου
Μετάβαση	Αλλάξτε τον τρόπο αναπαραγωγής της παρουσίασής σας από το ένα βίντεο κλιπ ή φωτογραφία στο επόμενο-η
Αφήγηση → Εισαγωγή, Εισαγωγή με μίξη	Προσθήκη ήχου στην παρουσίασή σας
Διάρκεια	Ρύθμιση διάρκειας φωτογραφιών

Επιλογή	Περιγραφή
Αφαίρεση	Αφαιρέστε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο
Μετακίνηση	Αλλαγή της σειράς των φωτογραφιών
Ρυθμίσεις	Αλλαγή των ιδιοτήτων για την αποθήκευση των αρχείων βίντεο, όπως η ποιότητα εικόνας, η προεπιλεγμένη ετικέτα και η θέση μνήμης

4. Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.
5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο αρχείο και πατήστε <**Εντάξει**>.

Μετά την αποθήκευση του νέου βίντεο, η συσκευή αναπαράγει αυτόματα το βίντεο.

Ψηφιακή κορνίζα

Δημιουργήστε μια ψηφιακή κορνίζα για την αναπαραγωγή των αγαπημένων σας εικόνων και μουσικής παρασκηνίου.

Δημιουργήστε και αναπαράγετε μια ψηφιακή κορνίζα

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **Ψηφιακή κορνίζα**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις** → **Γενικές**.
3. Ορίστε τις παρακάτω επιλογές για την ψηφιακή κορνίζα:
   - Για να επιλέξετε εικόνες φόντου, επιλέξτε **Εικόνες**.

- Για να επιλέξετε διάρκεια για την αναπαραγωγή ψηφιακού πλαισίου, επιλέξτε **Διάρκεια**.
- Για να επιλέξετε μουσική στο παρασκήνιο, επιλέξτε **Μουσική φόντου** → μουσικά αρχεία.

4. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε <**Πίσω**>.
5. Για να ορίσετε τις επιλογές παρουσίασης, επιλέξτε **Φωτογραφικά slide** (αν είναι απαραίτητο).
6. Πατήστε <**Πίσω**> πάλι. Η ψηφιακή κορνίζα αναπαράγεται αυτόματα.
7. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να σταματήσετε προσωρινά ή να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

Μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για συμβάντα που παραλήφθηκαν κατά την αναπαραγωγή του ψηφιακού πλαισίου: πατήστε <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις** → **Φωτογραφικά slide** → **Αναπάντητα συμβάντα**.

Αναπαράγετε το ψηφιακό σας πλαίσιο με τη λειτουργία Photo River

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **Ψηφιακή κορνίζα**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ροή φωτογραφιών**.

   Οι εικόνες κινούνται σε εικονική συνεχή ροή μαζί με τη μουσική στο παρασκήνιο.
3. Πατήστε <**Πίσω**> για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

Ραδιόφωνο

Μπορείτε να ακούσετε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς με τη λειτουργία ραδιόφωνο FM.

Ακρόαση ραδιόφωνου FM

1. Συνδέστε ένα σετ ακουστικών στην αντίστοιχη υποδοχή.
2. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **Ραδιόφωνο**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά για την αναζήτηση διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών.

Δημιουργία λίστας αγαπημένων ραδιοφωνικών σταθμών

Όταν δημιουργήσετε μια λίστα ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους σταθμούς αυτούς πραγματοποιώντας κύλιση επάνω ή κάτω από την οθόνη ραδιόφωνου.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών με τη λειτουργία αυτόματου συντονισμού

1. Από την οθόνη ραδιόφωνου, πατήστε <**Επιλογές**> → **Σταθμοί** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα ραδιοφωνικών σταθμών.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αυτ. αποθ. σταθμών**.
3. Για επιβεβαίωση, πατήστε <**Ναι**> (με αυτή την ενέργεια, θα αντικατασταθούν όλοι οι υπάρχοντες σταθμοί).
4. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε <**Πίσω**>.

Χειροκίνητη αποθήκευση ραδιοφωνικού σταθμού

1. Από την οθόνη ραδιόφωνου, μετακινηθείτε στον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση σταθμού**.
3. Επιλέξτε μια κενή θέση.
4. Πληκτρολογήστε το όνομα του σταθμού και πατήστε <**Εντάξει**>.

Εγγραφή ραδιοφώνου FM

1. Από την οθόνη ραδιοφώνου, πατήστε <**Επιλογές**> → **Εγγραφή** για να κάνετε εγγραφή του τρέχοντος σταθμού.
2. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Διακοπή**>.

   Το αρχείο της εγγραφής είναι αποθηκευμένο στο **Έκθεση**.

RealPlayer®

Η συσκευή σας περιλαμβάνει το RealPlayer για την εμφάνιση πολλών τύπων αρχείων πολυμέσων και περιεχομένου συνεχούς ροής από το διαδίκτυο. Το RealPlayer υποστηρίζει αρχεία με τις παρακάτω προεκτάσεις: DivX, 3gp, mp4, rm, ram, ra και rv.

Η συσκευή σας ενδέχεται να μην υποστηρίζει ορισμένες μορφές αρχείων.

Αναπαραγωγή αρχείου πολυμέσων με τη χρήση του RealPlayer

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **RealPlayer** → **Κλιπ βίντεο** ή **Πρόσφ. αναπαρ.**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα αρχείο πολυμέσων και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Αναπαραγωγή περιεχομένου συνεχούς ροής με το RealPlayer

Όταν ανοίγετε ένα σύνδεσμο σε περιεχόμενο συνεχούς ροής μέσω του προγράμματος περιήγησης, το RealPlayer θα αποθηκεύσει προσωρινά και θα αναπαράγει το περιεχόμενο (ανατρέξτε στην ενότητα "Περιήγηση σε ιστοσελίδα" ▶ σ. 63). Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο έντασης για να ελέγξετε τις επιλογές για το περιεχόμενο συνεχούς ροής.

Εγγραφή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα εγγραφής για να καταγράψετε και να αναπαράγετε φωνητικά σημειώματα και ηχητικά κλιπ.

Εγγραφή ενός φωνητικού κλιπ

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **Εγγραφή**.
2. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να εκκινήσετε την εγγραφή.
3. Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, πατήστε <**Διακοπή**>.

   Το φωνητικό κλιπ αποθηκεύεται αυτόματα.

Αναπαραγωγή φωνητικού κλιπ

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **Εγγραφή**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Μετάβ. σε Έκθεση**.
3. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα κλιπ ήχου και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

   Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά της οθόνης για να χειριστείτε την αναπαραγωγή.

PC Studio

Το PC Studio, το οποίο περιλαμβάνεται στο CD-ROM του PC Studio είναι ένα πρόγραμμα βασισμένο σε Windows με το οποίο μπορείτε να διαχειριζόσαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες και να συγχρονίζετε αρχεία με τη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, εγκαταστήστε το πρόγραμμα και ανατρέξτε στη βοήθεια του PC Studio.

Εγκατάσταση PC Studio

1. Τοποθετήστε το CD του PC Studio σε υπολογιστή συμβατό με Windows.
2. Επιλέξτε μια γλώσσα για το πρόγραμμα εγκατάστασης.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Κατά την εγκατάσταση, το πρόγραμμα εγκατάστασης θα εγκαταστήσει αυτόματα τα απαραίτητα προγράμματα οδήγησης USB.

Χρήση του PC Studio

Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας σε υπολογιστή με το PC Studio, πρέπει να αλλάξετε τη λειτουργία USB της συσκευής (βλ. "Χρήση PC Studio" ▶ σ. 74).

DLNA

Το DLNA (Digital Living Network Alliance) είναι μια υπηρεσία οικιακού δικτύου που σας παρέχει τη δυνατότητα να κάνετε κοινή χρήση των περιεχομένων πολυμέσων ανάμεσα σε συσκευές ήχου και βίντεο στο σπίτι σας χρησιμοποιώντας την ασύρματη σύνδεση δικτύου. Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία DLNA, πρέπει να διαθέτετε ηλεκτρονικά κατανάλωσης που να συμμορφώνονται με την DLNA, όπως συμβατές συσκευές αποκωδικοποιητή ή τηλεόραση.

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εφαρμογές** → **DLNA**.

ατζέντα & εργαλεία

Μάθετε να διαχειρίζεστε επαφές, να προγραμματίζετε συμβάντα ημερολογίου, να χρησιμοποιείτε το QuickOffice και το Adobe Reader και να δημιουργείτε σημειώσεις.

Επαφές

Μάθετε να χρησιμοποιείτε κάρτες επαφής και ομάδες επαφών για αποθήκευση προσωπικών στοιχείων, όπως ονόματα, αριθμούς τηλεφώνου και διευθύνσεις.

Δημιουργία μια νέας κάρτας επαφής

Μπορείτε να αποθηκεύσετε κάρτες επαφών στη μνήμη της συσκευής σας ή σε μια κάρτα SIM.

Δημιουργία νέας κάρτας επαφής στη μνήμη της συσκευής

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Επαφές**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Νέα επαφή**.

3. Εισαγωγή πληροφοριών επαφής.

Για να προσθέσετε πρόσθετα πεδία στοιχείων, πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη στοιχείου** → ένας τύπος στοιχείου.

4. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων, πατήστε <**Εντάξει**> για να αποθηκεύσετε την κάρτα επαφής.

Δημιουργία νέας κάρτας επαφής σε μια κάρτα SIM

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Επαφές** → <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις** → **Προεπιλ. μνήμη αποθ.** → **Μνήμη SIM** → <**Πίσω**>.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Νέα επαφή**.
3. Εισαγωγή πληροφοριών επαφής.
4. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων, πατήστε <**Εντάξει**> για να αποθηκεύσετε την κάρτα επαφής.

Αναζήτηση κάρτας επαφής

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Επαφές**.
2. Πληκτρολογήστε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος της επαφής στο πλαίσιο αναζήτησης.

   Εμφανίζεται κατάσταση των καρτών επαφής με επισημασμένο το όνομα που αντιστοιχεί περισσότερο στους χαρακτήρες που πληκτρολογήσατε.
3. Μεταβείτε με κύλιση σε μια επαφή και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να την ανοίξετε.

Αντιγραφή καρτών επαφής

Για την αντιγραφή καρτών επαφής από μια θέση μνήμης σε μια άλλη,

1. Ανοίξτε μια λίστα επαφής:
   a. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Επαφές** (μνήμη συσκευής).

b. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Επαφές** → **<Επιλογές>** → **Ρυθμίσεις** → **Επαφές προς προβολή** → **Μνήμη SIM** → **<Εντάξει>** → **<Πίσω>**.

2. Μετακινηθείτε σε μια επαφή και πατήστε **<Επιλογές>** → **Αντιγραφή** → **Μνήμη τηλεφ.** ή **Μνήμη SIM**.

Ορίστε έναν προεπιλεγμένο αριθμό ή διεύθυνση

Ορισμένες κάρτες επαφής ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν περισσότερους από έναν αριθμούς ή διευθύνσεις.

Για την αντιστοίχιση ενός μόνο αριθμού ή διεύθυνσης ως προεπιλογή,

1. Ανοίξτε μια λίστα επαφών (ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιγραφή καρτών επαφής." ▶ σ. 54).
2. Μεταβείτε με κύλιση σε μια επαφή και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
3. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Προεπιλογές**.
4. Μεταβείτε με κύλιση σε έναν προεπιλεγμένο τύπο και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
5. Μεταβείτε με κύλιση σε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
6. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε **<Πίσω>**.

Αντιστοίχηση αριθμού ταχείας κλήσης σε κάρτα επαφής

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε αριθμούς ταχείας κλήσης έως και σε οκτώ κάρτες επαφής ([**2**] έως [**9**]); [**1**] είναι ο αριθμός ταχείας κλήσης για τον τηλεφωνητή σας.

Για να αντιστοιχίσετε αριθμό ταχείας κλήσης,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Επαφές**.

2. Μεταβείτε με κύλιση σε μια επαφή και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
3. Μετακινηθείτε στον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Επιλογές**> → **Ορισμός ταχ. κλήσης**.
4. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα αριθμό ταχείας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
5. Πατήστε <**Ναι**> (αν είναι απαραίτητο).

Αντιστοίχηση ήχου κλήσης σε κάρτα επαφής ή μια ομάδα

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν ήχο κλήσης σε οποιαδήποτε κάρτα επαφής ή ομάδα.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Επαφές**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε μια επαφή και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

   Ή πραγματοποιήστε κύλιση σε μια ομάδα.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ήχος κλήσης**.
4. Μεταβείτε με κύλιση σε έναν ήχο κλήσης και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Για μια μεμονωμένη επαφή, η συσκευή σας θα χρησιμοποιήσει τον ήχο κλήσης που αντιστοιχήθηκε την τελευταία φορά σε μια κάρτα επαφής. Για παράδειγμα, αν αντιστοιχίσετε έναν ήχο κλήσης σε μια ομάδα και στη συνέχεια αντιστοιχίσετε άλλο ήχο κλήσης σε μια κάρτα επαφής στη συγκεκριμένη ομάδα, η συσκευή θα χρησιμοποιήσει τον ήχο κλήσης που αντιστοιχίστηκε στην κάρτα επαφής όταν καλεί αυτή η επαφή.

Δημιουργία ομάδας επαφών

Μπορείτε να δημιουργήσετε επαφές και να αποστείλετε μηνύματα ή μηνύματα σε ολόκληρη την ομάδα.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Επαφές**.
2. Μετακινηθείτε προς τα δεξιά για να μεταβείτε στη λίστα της ομάδας.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Νέα ομάδα**.
4. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε <**Εντάξει**>.
5. Μεταβείτε με κύλιση στην νέα ομάδα και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να την ανοίξετε.
6. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη μελών**.
7. Μεταβείτε με κύλιση σε κάθε επαφή που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
8. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή των επαφών, πατήστε <**Εντάξει**> για να τις αποθηκεύσετε στην ομάδα.
9. Πατήστε <**Ναι**> (αν είναι απαραίτητο).

Συγχρονίστε τις επαφές σας

Για να συγχρονίσετε τις επαφές σας χρησιμοποιώντας το τρέχον προφίλ συγχρονισμού,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Επαφές**.
2. Μετακινηθείτε σε μια επαφή και πατήστε <**Επιλογές**> → **Συγχρονισμός** → **Έναρξη**.
3. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα προφίλ συγχρονισμού ή συσκευή και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Για να αλλάξετε τα προφίλ συγχρονισμού ή τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα "Συγχρονισμός της συσκευής σας." ▶ σ. 76

Ημερολόγιο

Χρησιμοποιήστε το ημερολόγιο για να παρακολουθείτε τα ραντεβού σας, τα γενέθλια ή άλλα συμβάντα.

Δημιουργία συμβάντος ημερολογίου

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Γραφείο** → **Ημερολόγιο**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε μια ημερομηνία και πατήστε <**Επιλογές**> → **Νέα καταχώριση** → έναν τύπο συμβάντος.
3. Συμπληρώστε τα πεδία και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για το συμβάν σας.
4. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε <**Εντάξει**> για να αποθηκεύσετε την εγγραφή σας.

Στο πεδίο **Συγχρονισμός**, μπορείτε να καθορίσετε εάν ένα συμβάν είναι **Προσωπικός** (θα εμφανίζεται μόνο σε εσάς), **Κοινός** (θα εμφανίζεται σε οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας μετά τον συγχρονισμό) ή **Κανένας** (δεν έχει συγχρονιστεί).

Αλλαγή της προβολής ημερολογίου

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Γραφείο** → **Ημερολόγιο**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → ένας τύπος προβολής.

Διακοπή ξυπνητηριού συμβάντος

Αν ρυθμίσετε μια ειδοποίηση για ένα συμβάν ημερολογίου, η ειδοποίηση θα ηχήσει για ένα λεπτό την ώρα που έχει καθοριστεί. Για τη διακοπή της ειδοποίησης, πατήστε <**Διακοπή**>.

Κατά την διάρκεια μιας ειδοποιήσης μπορείτε να την θέσετε σε κατάσταση αναβολής στρέφοντας το τηλέφωνο ανάποδα αφού έχετε ενεργοποιήσει την διακριτική λειτουργία. ([Μενού] → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις** → **Γενικές** → **Προσ. ρυθμίσ.** → **Ήχοι** → **Διακριτική λειτουργία** → **Ενεργοποιημένη**)

Quickoffice®

Με το Quickoffice, μπορείτε να ανοίξετε αρχεία Word, Excel και PowerPoint στη συσκευή σας.

Άνοιγμα ενός εγγράφου Quickoffice

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Γραφείο** → **Quickoffice**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε μια μνήμη και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
3. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα έγγραφο και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Ενημέρωση Quickoffice

Με το Quickmanager, μπορείτε να κάνετε λήψη ενημερώσεων προγράμματος, νέων προϊόντων Quickoffice ή ειδικών προσφορών.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Γραφείο** → **Quickoffice** → **Ενημερ. - Αναβαθμίσεις**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα στοιχείο Quickmanager και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Adobe® Reader®

Με το Adobe Reader, μπορείτε να ανοίξετε και να εμφανίσετε έγγραφα PDF.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Γραφείο** → **Adobe PDF**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα αρχείο και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
3. Κατά την προβολή ενός εγγράφου, πατήστε <**Επιλογές**> για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Περιγραφή
Ζουμ	Μεγεθύνετε μέρος ενός εγγράφου
Εύρεση	Αναζήτηση κειμένου
Προβολή	Χρησιμοποιήστε ολόκληρη την οθόνη για την προβολή ή την περιστροφή του εγγράφου
Μετάβαση	Μετάβαση σε άλλη σελίδα

Σημειώσεις

Με τις Σημειώσεις, μπορείτε να δημιουργήσετε σημειώσεις κειμένου και να τις συγχρονίσετε με άλλες συσκευές.

Δημιουργία σημείωσης

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Γραφείο** → **Σημειώσεις**.
2. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να δημιουργήσετε νέα σημείωση.
3. Εισαγωγή κειμένου.
4. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των κειμένου, πατήστε <**Εντάξει**> για να αποθηκεύσετε τη σημείωση.

Συγχρονισμός σημειώσεων με άλλες συσκευές

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Γραφείο** → **Σημειώσεις**.
2. Μετακινηθείτε σε μια σημείωση και πατήστε **<Επιλογές>** → **Συγχρονισμός** → **Έναρξη**.
3. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα προφίλ συγχρονισμού ή συσκευή και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Για να αλλάξετε τα προφίλ συγχρονισμού ή τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα "Συγχρονισμός της συσκευής σας." ▶ σ. 76

web

Η συσκευή σας σάς επιτρέπει να συνδέεστε ασύρματα στον ιστό με το ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό. Για να συνδεθείτε στον ιστό, θα πρέπει να:

- Γίνετε συνδρομητής σε ασύρματο δίκτυο που υποστηρίζει κλήσεις δεδομένων
- Ενεργοποιήσετε την υπηρεσία δεδομένων για την κάρτα SIM που διαθέτετε
- Αποκτήσετε το όνομα του σημείου πρόσβασης στο διαδίκτυο από ένα φορέα παροχής υπηρεσιών
- Καθορίσετε τις ρυθμίσεις ιστού

Η συσκευή σας είναι εκ των προτέρων ρυθμισμένη για πρόσβαση στον ασύρματο ιστό. Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στον ιστό, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας για να κάνετε λήψη νέων ρυθμίσεων περιήγησης.

Περιήγηση σε ιστοσελίδα

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Ιστός**.

   Η συσκευή εμφανίζει μια λίστα σελιδοδεικτών και φακέλων.
2. Πρόσβαση σε ιστοσελίδα:
   - Μεταβείτε με κύλιση σε ένα σελιδοδείκτη ή ένα φάκελο και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση
   - Καταχωρήστε μια διεύθυνση ιστού και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση
3. Κατά την περιήγηση σε μια ιστοσελίδα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τη γραμμή εργασιών:

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Σύνδεσμοι που χρησιμοποιούνται συχνά
	Επισκόπηση σελίδας
	Επαναφόρτωση
	Εύρεση

4. Για να κλείσετε τη σύνδεση με τον ιστό, πατήστε <**Κλείσιμο**>.

- Αν η συσκευή σας εμφανίσει το μήνυμα “Μη επαρκής μνήμη", κλείστε τις εφαρμογές που εκτελούνται για να ελευθερώσετε χώρο στη μνήμη και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης.
- Η συσκευή θα εμφανίσει ένα δείκτη ασφάλειας (🔒) όταν δημιουργείτε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση.

Προσθήκη σελιδοδείκτη

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Ιστός**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Διαχείρ. σελιδοδεικτών** → **Προσθήκη σ/δείκτη**.
3. Πληκτρολογήστε το όνομα του σελιδοδείκτη, τη διεύθυνση και το σημείο πρόσβασης καθώς και ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, εφόσον το επιθυμείτε.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Χρήση σελιδοδείκτη

Κατά την περιήγηση, μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στους σελιδοδείκτες (ανατρέξτε στη ενότητα "Προσθήκη σελιδοδείκτη" ▶ σ. 64). Πατήστε <**Επιλογές**> → **Σελιδοδείκτες** για να έχετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Η αρχική σελίδα του σημείου πρόσβασης
	Φάκελος με σελίδες που επισκεφτήκατε πρόσφατα
	Ένας φάκελος που δημιουργήσατε
	Προκαθορισμένος φάκελος
	Φάκελος μεταδόσεων ιστού
	Σελιδοδείκτης

Αποθήκευση ιστοσελίδας και προβολή εκτός σύνδεσης

Όταν αποθηκεύετε μια ιστοσελίδα, μπορείτε να προβάλετε ένα αντίγραφό της εκτός σύνδεσης χωρίς να συνδεθείτε στον ιστό. Το αποθηκευμένο αντίγραφο δεν θα ενημερώνεται αυτόματα και θα πρέπει να επανασυνδέεστε κατά διαστήματα στον ιστό για ανάκτηση της τρέχουσας έκδοσης.

Αποθήκευση ιστοσελίδας

1. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα περιήγησης για πρόσβαση στην ιστοσελίδα (ανατρέξτε στην ενότητα "Περιήγηση σε ιστοσελίδα" ▶ σ. 63).
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Εργαλεία** → **Αποθήκευση σελίδας**.

   Η ιστοσελίδα αποθηκεύτηκε στη συσκευή σας.

Προβολή αποθηκευμένης ιστοσελίδας

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Ιστός**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στις **Αποθηκ. σελίδες** και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
3. Μεταβείτε με κύλιση σε μια αποθηκευμένη ιστοσελίδα και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
4. Για να ενημερώσετε την ιστοσελίδα, πατήστε **<Επιλογές>** → **Επιλ. πλοήγησης** → **Επαναφόρτωση**.

Λήψη αρχείων από τον ιστό

Όταν κάνετε λήψη αρχείων από τον ιστό, η συσκευή σας τα αποθηκεύει στον αντίστοιχο φάκελο στην Έκθεση. Για παράδειγμα, η συσκευή σας αποθηκεύει τις ληφθείσες εικόνες στο φάκελο Εικόνες.

CAUTION

Τα αρχεία που λαμβάνετε από τον ιστό ενδέχεται να περιέχουν ιούς που θα προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή σας. Για περιορισμό κάθε κινδύνου, κάνετε λήψη αρχείων από πηγές που θεωρείτε αξιόπιστες.

Ορισμένα αρχεία πολυμέσων περιλαμβάνουν τη Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτή η προστασία ενδέχεται να εμποδίζει τη λήψη, την αντιγραφή, την τροποποίηση ή τη μεταφορά ορισμένων αρχείων.

GyPSii

Η GyPSii είναι μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης μέσω κινητού τηλεφώνου που σας παρέχει τη δυνατότητα να κάνετε κοινή χρήση πληροφοριών σχετικά με τοποθεσίες για εστιατόρια και άλλες επιχειρήσεις με άλλους.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία GyPSii για να εντοπίσετε την τρέχουσα θέση σας και άλλες τοποθεσίες μέσω GPS.

Εγγραφείτε στην υπηρεσία GyPSii

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εφαρμογές** → **GyPSii**.
2. Πατήστε <**Options**> → **Sign up**.
3. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία του λογαριασμού σας και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

4. Πατήστε <**Yes**> για να συνδεθείτε στην υπηρεσία GyPSii.
5. Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και στη συνέχεια, πατήστε <**OK**>.

Μεταφορτώστε τα στοιχεία της τοποθεσίας

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εφαρμογές** → **GyPSii** → **PlaceMe**.
2. Εισάγετε τα στοιχεία της τοποθεσίας.
3. Για να προσθέσετε εικόνα, βίντεο ή αρχεία ήχου, πατήστε <**Options**> → **Insert new** ή **Insert media**.
4. Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε <**Options**> → **Send**.
5. Πατήστε <**Yes**> για να συνδεθείτε στην υπηρεσία GyPSii.

Βρείτε την τρέχουσα τοποθεσία ενός φίλου

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εφαρμογές** → **GyPSii** → **SpaceMe**.
2. Πατήστε <**Options**> → **Refresh** για να ενημερώσετε τη λίστα των φίλων σας.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα φίλο και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Βρείτε την τρέχουσα θέση σας

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εφαρμογές** → **GyPSii** → **FindMe**.
2. Πατήστε <**Options**> → **Refresh** για να ενημερώσετε το χάρτη. Η τρέχουσα θέση σας θα εμφανιστεί στο χάρτη.

Αναζήτηση τοποθεσίας

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εφαρμογές** → **GyPSii** → **ExploreMe**.
2. Εισάγετε πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία που θέλετε να αναζητήσετε.
3. Πατήστε <**Options**> → **Explore**.

fring™

η fring είναι μια υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας στο internet και κοινότητα που σας παρέχει τη δυνατότητα να συνομιλείτε με φίλους που χρησιμοποιούν άλλους τύπους προγραμμάτων αποστολής μηνυμάτων, να πραγματοποιείτε οικονομικές τοπικές και διεθνής κλήσεις μέσω internet και να μεταφέρετε αρχεία πολυμέσων.

Με την υπηρεσία fring, μπορείτε να επωφεληθείτε από πλεονεκτήματα παρόμοια με αυτά που προσφέρει ένας υπολογιστής στη συσκευή κινητού τηλεφώνου σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εφαρμογές** → **fring**.

Google

Ενεργοποίηση της μηχανής αναζήτησης Google για εύρεση πληροφοριών, ειδήσεων, εικόνων ή τοπικών υπηρεσιών σε όλο το web. Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και χάρτη.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Google**.

Yahoo! Μετάβαση

Ενεργοποίηση της μηχανής αναζήτησης Yahoo για εύρεση πληροφοριών, ειδήσεων, εικόνων ή τοπικών υπηρεσιών σε όλο το web. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία messenger.

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εφαρμογές** → **Yahoo! Go**.

CNN

Παρακολουθήστε τις ειδήσεις του CNN στο κινητό σας τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εφαρμογές** → **CNN**.

τρόποι σύνδεσης

Μάθετε πώς να μεταφέρετε δεδομένα προς και από το τηλέφωνό σας μέσω τις ασύρματης δυνατότητας Bluetooth ή μέσω του καλωδίου δεδομένων Η/Υ.

Χρήση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

Μπορείτε να συνδεθείτε με άλλες ασύρματες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth σε απόσταση 10 μέτρων. Τοίχοι ή άλλα εμπόδια ανάμεσα στις συσκευές μπορεί να εμποδίζουν ή να δυσχεραίνουν την ασύρματη σύνδεση.

Ενεργοποίηση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Συνδεσιμότητα** → **Bluetooth**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στο **Bluetooth** και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
3. Για να είναι ορατή η συσκευή σας, μεταβείτε με κύλιση στην επιλογή **Ορατ. συσκευής μου** και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

4. Επιλέξτε μια από τις επιλογές ορατότητας και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Αναζήτηση άλλης συσκευής με δυνατότητα Bluetooth και δημιουργία ζεύγους

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Συνδεσιμότητα** → **Bluetooth**.
2. Μετακινηθείτε προς τα δεξιά για να ανοίξετε τη λίστα αξιόπιστων συσκευών.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Νέα αξιόπ. συσκευή**.

   Η συσκευή σας αναζητά και εμφανίζει λίστα συσκευών με δυνατότητα Bluetooth:

Εικονίδιο	Τύπος συσκευής
	Κινητό τηλέφωνο
	Η/Υ
	Κιτ αυτοκινήτου handsfree
	Σετ ακουστικών ή συσκευή ήχου
	Άγνωστη συσκευή

4. Μεταβείτε με κύλιση σε μια συσκευή και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
5. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης Bluetooth και πατήστε <**Εντάξει**>.

Για δημιουργία ζεύγους με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth και οι δύο συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό. Τα ακουστικά και τα handsfree αυτοκινήτου μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν σταθερό κωδικό, όπως τον **0000**.

6. Για να επιτρέψετε σε μια συσκευή να αποστείλει και να λάβει δεδομένα χωρίς έγκριση, πατήστε <**Ναι**>. Διαφορετικά, πατήστε <**Όχι**> για να ζητήσετε επιβεβαίωση.

Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1. Επιλέξτε ένα αρχείο ή στοιχείο για αποστολή.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποστολή** ή **Αποστ. προσ. στοιχ.** → **Μέσω Bluetooth**.
3. Μεταβείτε με κύλιση σε μια αντιστοιχισμένη συσκευή και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
4. Εισάγετε έναν κωδικό και πατήστε το πλήκτρο <**Εντάξει**> (αν είναι απαραίτητο).

Λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1. Όταν μια άλλη συσκευή προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στη δική σας, πατήστε <**Ναι**> για να επιτρέψετε τη σύνδεση.
2. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε ξανά ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή (εάν είναι απαραίτητο).

Τα στοιχεία που έχετε αποδεχτεί βρίσκονται στο φάκελο Εισερχόμενα. Το εικονίδιο υποδεικνύει ότι τα μηνύματα ελήφθησαν μέσω Bluetooth.

Ενεργοποίηση λειτουργίας SIM εξ αποστάσεως

Για τη χρήση της λειτουργίας SIM εξ αποστάσεως με συμβατό κιτ αυτοκινήτου handsfree,

1. Συνδεθείτε με τη συσκευή σας μέσω ενός εξουσιοδοτημένου κιτ αυτοκινήτου handsfree.
2. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Συνδεσιμότητα** → **Bluetooth** → **Εξ αποστ. πρόσβ. SIM** → **Ενεργοποιημένη**.

   Τώρα μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε κλήσεις μόνο με συνδεδεμένο κιτ αυτοκινήτου handsfree μέσω της κάρτας SIM στη συσκευή σας.

Για να την απενεργοποιήσετε, πατήστε [ ] → **Έξοδος από την κατάσταση SIM εξ αποστάσεως**.

Εκτύπωση δεδομένων

Για να εκτυπώσετε εικόνες, μηνύματα, στοιχεία επαφής και στοιχεία ημερολογίου με την ασύρματη λειτουργία Bluetooth,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εργαλεία** → **Εκτύπωση σε εξέλιξη** → ένας τύπος στοιχείου → ένα στοιχείο.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Εκτύπωση**.
3. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση σε έναν εκτυπωτή και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Σύνδεση μέσω USB

Ρύθμιση μιας προεπιλεγμένης ενέργειας για τη σύνδεση USB

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να εκτελεί μια προεπιλεγμένη ενέργεια όταν συνδέεστε σε υπολογιστή με το καλώδιο δεδομένων υπολογιστή,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Συνδεσιμότητα** → **USB** → **Λειτουργία σύνδεσης USB**.
2. Ρύθμιση της προεπιλεγμένης λειτουργίας USB (**PC Studio**, **Μαζική αποθήκευση**, **Μεταφορά εικόνων** ή **Μεταφορά πολυμέσ.**).

Μπορείτε να ρυθμίσετε στη συσκευή την επιλογή **Ερώτ. κατά τη σύνδ.**, αντί για τη χρήση μιας προεπιλεγμένης λειτουργίας USB. Αν χρησιμοποιείτε αυτή τη ρύθμιση, η συσκευή σας θα σάς ζητάει να επιλέγετε τη λειτουργία USB κάθε φορά που συνδέεστε με έναν υπολογιστή.

Χρήση PC Studio

1. Αλλαγή της σύνδεσης USB σε **PC Studio**.
2. Συνδέστε τη συσκευή σας με υπολογιστή με το καλώδιο δεδομένων Η/Υ.
3. Εκτελέστε το PC Studio και διαχειριστείτε προσωπικά δεδομένα και αρχεία πολυμέσων.

   Ανατρέξτε στη βοήθεια του PC Studio για περισσότερες πληροφορίες.

Αντιγράψτε τα αρχεία σε μια κάρτα μνήμης

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή.
2. Αλλαγή της σύνδεσης USB σε **Μαζική αποθήκευση**.
3. Συνδέστε τη συσκευή σας με υπολογιστή με το καλώδιο δεδομένων Η/Υ.

4. Επιλέξτε **Άνοιγμα του φακέλου για προβολή των αρχείων** όταν στον υπολογιστή σας εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο.
5. Αντιγραφή αρχείων από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης.
6. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, αποσυνδέστε τη συσκευή από τον Η/Υ.

Συγχρονισμός με το Windows Media Player

Μπορείτε να αντιγράψετε μουσικά αρχεία στη συσκευή σας συγχρονίζοντάς το με το Windows Media Player 11.

1. Αλλαγή της σύνδεσης USB σε **Μεταφορά πολυμέσ.**.
2. Συνδέστε τη συσκευή σας με υπολογιστή με το καλώδιο δεδομένων Η/Υ.
3. Επιλέξτε **Συγχρονισμός αρχείων πολυμέσων στη συσκευή** όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο στον υπολογιστή.
4. Πληκτρολογήστε το όνομα της συσκευής σας και κάντε κλικ στην επιλογή **Τέλος**.
5. Επιλέξτε και σύρετε τα αρχεία μουσικής που θέλετε στη λίστα συγχρονισμού.
6. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Έναρξη συγχρονισμού**.
7. Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, αποσυνδέστε τη συσκευή από τον Η/Υ.

Συγχρονισμός της συσκευής σας

Μάθετε τον τρόπο συγχρονισμού δεδομένων στη συσκευή σας με δεδομένα σε έναν υπολογιστή ή άλλη ασύρματη συσκευή.

Δημιουργία ενός νέου προφίλ συγχρονισμού

Η συσκευή σας περιλαμβάνει ένα προφίλ συγχρονισμού για το PC Studio.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Συνδεσιμότητα** → **Συγχρονισμός**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Νέο προφίλ συγχρον.**.
3. Πατήστε <**Αρχή**> για να ξεκινήσετε τον οδηγό προφίλ συγχρονισμού και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Συγχρονισμός δεδομένων

1. Συνδέστε τη συσκευή σας με άλλη ασύρματη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth (ανατρέξτε στην ενότητα "Αναζήτηση άλλης συσκευής με δυνατότητα Bluetooth και δημιουργία ζεύγους" ▶ σ. 71).
2. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Συνδεσιμότητα** → **Συγχρονισμός**.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Συγχρονισμός**.
4. Μεταβείτε με κύλιση σε μια συσκευή και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση (εάν είναι απαραίτητο).

   Η συσκευή σας εμφανίζει ένα πίνακα μέτρησης εξέλιξης στο κάτω μέρος της οθόνης.

Μετά την ολοκλήρωση του συγχρονισμού, μπορείτε να πατήσετε <**Επιλογές**> → **Προβολή μητρώου** για να εμφανίσετε μια λίστα με τα δεδομένα που άλλαξαν.

επιπρόσθετα προγράμματα

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την αριθμομηχανή, το ρολόι, τον μετατροπέα, τα δεδομένα GPS και τα Ορόσημα, τον έξυπνο αναγνώστη και το λεξικό.

Αριθμομηχανή

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Γραφείο** → **Αριθμομηχανή**.
2. Χρησιμοποιήστε τα αλφαριθμητικά πλήκτρα ή τα πλήκτρα πλοήγησης για την εκτέλεση βασικών μαθηματικών λειτουργιών.

Πατήστε [#] για να εισάγετε υποδιαστολή. Πατήστε [**C**] για την εκκαθάριση των αποτελεσμάτων. Πατήστε [*] για την εναλλαγή των λειτουργιών.

Ρολόι

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του ρολογιού, να ορίσετε ειδοποιήσεις και να δημιουργήσετε ένα παγκόσμιο ρολόι.

Αλλαγή των ρυθμίσεων του ρολογιού

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Γραφείο** → **Ρολόι**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις**.

Ρύθμιση νέας ειδοποίησης

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Γραφείο** → **Ρολόι**.
2. Μεταβείτε με κύλιση προς τα δεξιά στην προβολή ειδοποιήσεων.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Νέα αφύπνιση**.
4. Ρύθμιση στοιχείων ειδοποίησης.
5. Πατήστε <**Εντάξει**>.

Διακοπή ξυπνητηριού

Όταν ακουστεί η ειδοποίηση, πατήστε <**Διακοπή**> για να διακοπεί ή <**Αναβολή**> για να επαναληφθεί η ειδοποίηση μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να καθυστερήσετε την ειδοποίηση (αναβολή) έως και πέντε φορές.

Η τρέχουσα ρύθμιση του προσωπικού σας προφίλ δεν θα επηρεάσει την ένταση της ειδοποίησης.

Δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού

Με ένα παγκόσμιο ρολόι, μπορείτε να ελέγξετε την ώρα μιας άλλης πόλης ή χώρας.

Για να δημιουργήσετε ένα παγκόσμιο ρολόι,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Γραφείο** → **Ρολόι**.

2. Μεταβείτε με κύλιση προς τα δεξιά στην προβολή παγκόσμιο ρολόι.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη τοποθεσίας**.
4. Μεταβείτε με κύλιση σε μια πόλη και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση ή πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος της πόλης για την αναζήτησή της στη λίστα.
5. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για να προσθέσετε περισσότερες πόλεις (αν είναι απαραίτητο).
6. Όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη πόλεων, πατήστε <**Έξοδος**>.

Μετατροπέας

Με τον Μετατροπέα, μπορείτε να μετατρέψετε διαστάσεις ή νομίσματα μεταξύ μονάδων. Για την μετατροπή νομισμάτων, πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε το βασικό νόμισμα και την ισοτιμία συναλλαγής.

Προσθήκη νομισμάτων και ισοτιμίες συναλλαγής

Η τιμή του βασικού νομίσματος είναι πάντα 1. Πρέπει να καταχωρίσετε την ισοτιμία συναλλαγής για άλλα νομίσματα σε σχέση με μία μονάδα βασικού νομίσματος. Οι ισοτιμίες συναλλαγής αλλάζουν συχνά. Για ακριβείς μετατροπές, πρέπει να καταχωρήσετε την τρέχουσα ισοτιμία συναλλαγής.

Για τον ορισμό βασικού νομίσματος,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Γραφείο** → **Μετατροπέας**.
2. Μεταβείτε με κύλιση προς τα δεξιά μέχρι να εμφανιστεί ο τύπος **Νόμισμα** (αν είναι απαραίτητο).
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ισοτιμίες**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα νόμισμα και πατήστε <**Επιλογές**> → **Μετ/σία νομίσματος**.

5. Εισάγετε το όνομα του βασικού νομίσματος και πατήστε <**Εντάξει**>.
6. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ορισμός ως βάση**.
7. Πατήστε <**Ναι**> για επιβεβαίωση.

Για να προσθέσετε άλλα νομίσματα και ισοτιμίες συναλλαγής,

1. Επαναλάβετε τα βήματα 1-4 παραπάνω.
2. Εισάγετε το όνομα του νέου νομίσματος και πατήστε <**Εντάξει**>.
3. Μεταβείτε με κύλιση στο νέο νόμισμα και καταχωρήστε την ισοτιμία συναλλαγής.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Μετατροπή νομισμάτων

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Γραφείο** → **Μετατροπέας**.
2. Μεταβείτε με κύλιση προς τα δεξιά μέχρι να εμφανιστεί ο τύπος **Νόμισμα** (αν είναι απαραίτητο).
3. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω στη **Μον.** και δεξιά για να επιλέξετε το νόμισμα που θα μετατρέψετε.
4. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω στην **Ποσότ.** και πληκτρολογήστε την ποσότητα που θέλετε να μετατρέψετε.
5. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω στη **Μον.** και δεξιά για να επιλέξετε το νόμισμα στο οποίο θα πραγματοποιήσετε τη μετατροπή.

   Η συσκευή εμφανίζει το αποτέλεσμα της μετατροπής.

Μετατροπή διαστάσεων

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Γραφείο** → **Μετατροπέας**.
2. Μετακινηθείτε προς τα δεξιά για να αλλάξετε τον τύπο της μέτρησης.
3. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω στη **Μον.** και δεξιά για να αλλάξετε το βασικό νόμισμα (αν είναι απαραίτητο).
4. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω στην **Ποσότ.** και πληκτρολογήστε τη βασική ποσότητα.
5. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω στη **Μον.** και δεξιά για να αλλάξετε τη μονάδα μετατροπής (αν είναι απαραίτητο).

   Η συσκευή εμφανίζει το αποτέλεσμα της μετατροπής.

Δεδομένα GPS

Μπορείτε να εμφανίσετε δεδομένα GPS, τα οποία θα σας διευκολύνουν στην πλοήγηση, στην εμφάνιση της θέσης σας ή στον έλεγχο στοιχείων του προορισμού. Πριν χρησιμοποιήσετε δεδομένα GPS, πρέπει να ενεργοποιήσετε μια μέθοδο εντοπισμού θέσης μέσω ασύρματης σύνδεσης Bluetooth ή ασύρματης σύνδεσης δικτύου.

- Για καλύτερη απόδοση, αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία GPS.

- Το σήμα GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη γεωγραφική σας θέση ή το φυσικό σας περιβάλλον.

Ενεργοποίηση μεθόδου εντοπισμού θέσης

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εργαλεία** → **Δεδομένα GPS**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις εντοπ. θέσης** → **Μέθοδοι εντοπ. θέσης**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια μέθοδο εντοπισμού θέσης (**Ενσωματωμένο GPS**, **Bluetooth GPS** ή **Βάσει δικτύου**) και πατήστε <**Επιλογές**> → **Ενεργοποίηση**.

Εάν ενεργοποιήσετε το Bluetooth GPS, πρέπει να δημιουργήσετε ζεύγος με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth (ανατρέξτε στην ενότητα "Αναζήτηση άλλης συσκευής με δυνατότητα Bluetooth και δημιουργία ζεύγους" ▶ σ. 71). Μόλις ενεργοποιήσετε μια μέθοδο εντοπισμού θέσης, η συσκευή σας θα προσπαθήσει να ανοίξει αυτήν τη σύνδεση όταν ξεκινάτε τα δεδομένα GPS.

Πλοήγηση με δεδομένα GPS

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εργαλεία** → **Δεδομένα GPS** → **Πλοήγηση**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ορισμός προορισμού** → **Συντεταγμένες**.
3. Εισάγετε το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος του προορισμού σας και πατήστε <**Εντάξει**>.

   Η συσκευή σας θα εμφανίσει την κατεύθυνση του προορισμού σας και τη διάρκειά του.
4. Για να διακόψετε την πλοήγηση GPS, πατήστε <**Επιλογές**> → **Διακοπή πλοήγησης**.

Προβολή της τρέχουσας θέσης σας

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εργαλεία** → **Δεδομένα GPS** → **Θέση**.

Έλεγχος στοιχείων προορισμού

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εργαλεία** → **Δεδομένα GPS** → **Μήκος διαδρομ.**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αρχή**.

   Η συσκευή σας θα εντοπίσει τα στοιχεία προορισμού, όπως την απόσταση, το χρόνο και την ταχύτητα.
3. Για τη διακοπή του ελέγχου των στοιχείων προορισμού, πατήστε <**Επιλογές**> → **Διακοπή**.

Λήψη δεδομένων για διεύρυνση της πλοήγησης GPS

Μπορείτε να επεκτείνετε την πλοήγησή σας σε περιοχές όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε κυψελοειδή δίκτυα. Πρώτα, πραγματοποιήστε λήψη αρχείου δεδομένων GPS+.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εφαρμογές** → **GPS +**.
2. Πατήστε <**Ναι**> για να συνδεθείτε στον διακομιστή.
3. Πατήστε <**Εντάξει**> και επιλέξτε προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης.
4. Επιλέξτε **Λήψη δεδομένων** → <**Ναι**>.

   Θα υπάρχει επιπλέον χρέωση για να έχετε πρόσβαση στο web και για να κάνετε λήψη δεδομένων.

Navigation

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης κινητού τηλεφώνου Samsung για ν εμφανίσετε τη θέση σας. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αν υποστηρίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης του προγράμματος οδήγησης κινητού τηλεφώνου.

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εφαρμογές** → **Navigation**.

Ορόσημα

Με τα Ορόσημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση σας ή να καταχωρήσετε νέες θέσεις μη αυτόματα.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εργαλεία** → **Ορόσημα**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Νέο ορόσημο** → **Μη αυτόμ. εισαγωγή**.

   Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Τρέχουσα θέση** για να βρείτε την τρέχουσα θέση σας.

   Για να προσθέσετε αυτόματα την τρέχουσα θέση, η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει ενεργή σύνδεση.

3. Μεταβείτε με κύλιση σε μια θέση και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση (εάν είναι απαραίτητο).
4. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία του ορόσημου.
5. Όταν ολοκληρώσετε την καταχώρηση πληροφοριών οροσήμου, πατήστε **<Εντάξει>**.

Smart reader

Ο έξυπνος αναγνώστης σας παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε λήψη φωτογραφιών μιας κάρτας ονόματος και να εξαγάγετε πληροφορίες για επαφές από την κάρτα, και αποθηκεύστε ως νέα επαφή στις Επαφές.

- Κρατήστε σταθερά τη συσκευή κατά τη λήψη της κάρτας ονόματος.
- Προσέξτε να μην αφήσετε σκιές στην κάρτα ονόματος.
- Τοποθετήστε την κάρτα ονόματος σε ένα επίπεδο, φωτισμένο σημείο και φωτογραφήστε το.
- Ανάλογα με το περιβάλλον λήψης, το αποτέλεσμα της μετατροπής της κάρτα ονόματος ενδέχεται να μην είναι ικανοποιητικό.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Γραφείο** → **Smart reader**.
2. Περιστρέψτε αριστερόστροφα τη συσκευή κατά 90°.
3. Εστιάστε την κάρτα ονόματος στο πλαίσιο.
4. Πατήστε το πλήκτρο "Επιβεβαίωση" ή το πλήκτρο κάμερας για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

   Η συσκευή σας αναγνωρίζει την κάρτα ονόματος και την μετατρέπει σε κάρτα επαφής.
5. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε την κάρτα επαφής.

Λεξικό

Με το Λεξικό, μπορείτε να αναζητάτε λέξεις σε διάφορες γλώσσες. Η διαθεσιμότητα του λεξικού ποικίλει ανάλογα με την περιοχή σας.

Αναζήτηση ερμηνείας λέξεων

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εργαλεία** → **Λεξικό**.
2. Πληκτρολογήστε μια Αγγλική λέξη και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Αλλαγή λεξικού

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εργαλεία** → **Λεξικό** → **<Επιλογές>** → **Αλλαγή λεξικού...**
2. Επιλογή λεξικού.

προγράμματα διαχείρισης

Μάθετε σχετικά με τη διαχείριση αρχείων, τη Zip, τις εφαρμογές, τις διαμορφώσεις συσκευής, τα πλήκτρα ενεργοποίησης και τις συνδέσεις.

Διαχειριστής αρχείων

Με τη λειτουργία της Διαχείρισης αρχείων, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση και να οργανώσετε τα αρχεία ή τους φακέλους σας.

Αναζήτηση αρχείου ή φακέλου

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Γραφείο** → **Διαχείριση αρχείων.** → τύπος μνήμης.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Εύρεση**.
3. Μεταβείτε με κύλιση σε έναν τύπο μνήμης και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
4. Επιλέξτε ένα επιθυμητό φάκελο και εισάγετε το κείμενο στο πεδίο αναζήτησης και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
5. Για να ανοίξετε ένα αρχείο ή ένα φάκελο από τα αποτελέσματα αναζήτησης, μεταβείτε με κύλιση στο αρχείο ή το φάκελο και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Δημιουργία νέου φακέλου

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Γραφείο** → **Διαχείριση αρχείων.** → τύπος μνήμης.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Οργάνωση** → **Νέος φάκελος**.
3. Πληκτρολογήστε το όνομα του φακέλου και πατήστε <**Εντάξει**>.

Μετακινήστε ένα αρχείο σε ένα φάκελο

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Γραφείο** → **Διαχείριση αρχείων.** → τύπος μνήμης.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα αρχείο ή φάκελο και πατήστε <**Επιλογές**> → **Οργάνωση** → **Αντιγρ. στο φάκελο** → τύπος μνήμης.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα φάκελο και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
4. Μεταβείτε με κύλιση σε έναν υποφάκελο και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση (εάν είναι απαραίτητο).
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Διαμόρφωση κάρτας μνήμης

Η συσκευή σας υποστηρίζει συστήματα αρχείου FAT16 ή FAT32.

1. Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης).
2. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Γραφείο** → **Διαχείριση αρχείων.** → η τοποθετημένη κάρτα μνήμης.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Επιλογές κάρτας μνήμ.** → **Μορφοποίηση**.
4. Πατήστε <**Ναι**> για επιβεβαίωση.

Προστασία κάρτας μνήμης με κωδικό πρόσβασης

Οι συσκευές που δεν υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία, όπως προσωπικοί υπολογιστές, δεν μπορούν να διαβάσουν την κάρτα ενώ είναι ενεργοποιημένη η προστασία κωδικού πρόσβασης. Κατάργηση της προστασίας κωδικού πρόσβασης από την κάρτα για τη χρήση της με αυτές τις συσκευές.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Γραφείο** → **Διαχείριση αρχείων.** → η τοποθετημένη κάρτα μνήμης.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Κωδ. κάρτας μνήμης** → **Ορισμός**.
3. Πληκτρολογήστε και επιβεβαιώστε ένα κωδικό πρόσβασης (έως 8 χαρακτήρες).
4. Πατήστε <**Εντάξει**>.
5. Για να αφαιρέσετε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε <**Επιλογές**> → **Κωδ. κάρτας μνήμης** → **Αφαίρεση**.
6. Πατήστε <**Ναι**>.
7. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε <**Εντάξει**>.

Προβολή στοιχείων κάρτας

Μπορείτε να προβάλλετε την χρησιμοποιημένη και διαθέσιμη μνήμη στη συσκευή και την κάρτα μνήμης σας,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Γραφείο** → **Διαχείριση αρχείων.** → τύπος μνήμης.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Στοιχεία** → **Φάκελος**, **Κάρτα μνήμης** ή **Μνήμη**.

Zip

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε συμπιεσμένα αρχεία στη μνήμη του τηλεφώνου σας ή στην κάρτα μνήμης σας.

Δημιουργήστε νέο αρχείο

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Γραφείο** → **Zip**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Νέα αρχειοθήκη**.
3. Καταχωρήστε ένα όνομα για το αρχείο και πατήστε <**Εντάξει**>.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθ. στην αρχ/θήκη** → ένα αρχείο.

Εξαγάγετε ένα αρχείο σε άλλο φάκελο

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Γραφείο** → **Zip**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα αρχείο και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
3. Μετακινηθείτε σε ένα αρχείο και πατήστε <**Επιλογές**> → **Εξαγωγή** → τύπος μνήμης.
4. Επιλέξτε φάκελο για εξαγωγή του αρχείου.

Διαχείριση εφαρμογών

Η συσκευή σας υποστηρίζει εφαρμογές για το Λειτουργικό σύστημα Symbian και την πλατφόρμα Java, Micro Edition (J2ME™). Η συσκευή σας δεν θα υποστηρίζει εφαρμογές για άλλα λειτουργικά συστήματα ή πλατφόρμες Java (όπως το PersonalJava™). Για τη λήψη εφαρμογών στη συσκευή σας, ανατρέξτε στην ενότητα "Λήψη αρχείων από τον ιστό." ▶ σ. 66

Εγκατάσταση νέας εφαρμογής

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εργαλεία** → **Διαχείριση εφαρμογών** → **Αρχεία εγκατάστ.**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε μια εφαρμογή και πατήστε <**Επιλογές**> → **Εγκατάσταση**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Η διαχείριση εφαρμογών προσπαθεί αυτόματα να επαληθεύσει τις ψηφιακές υπογραφές μιας εφαρμογής και τα πιστοποιητικά κατά την εγκατάσταση και θα εμφανίσει μια προειδοποίηση αν η εφαρμογή δεν πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις ασφαλείας. Για να προστατέψετε τη συσκευή και τα δεδομένα σας, μην εγκαθιστάτε εφαρμογές που δεν διαθέτουν έγκυρες ψηφιακές υπογραφές ή πιστοποιητικά.

Αφαίρεση εφαρμογής

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εργαλεία** → **Διαχείριση εφαρμογών** → **Εγκατεστ. εφαρ.**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε μια εφαρμογή και πατήστε <**Επιλογές**> → **Κατάργηση εγκατάστασης**.
3. Πατήστε <**Ναι**> για επιβεβαίωση.

Διαχείριση συσκευών

Η λειτουργία αυτή εξαρτάται από το δίκτυο και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Εάν είναι διαθέσιμη, η διαχείριση συσκευών επιτρέπει στο φορέα παροχής υπηρεσιών να σας βοηθήσει με τις διαμορφώσεις της συσκευής. Πριν ξεκινήσετε μια περίοδο διαμόρφωσης, πρέπει να ορίσετε ένα προφίλ διακομιστή.

Ορισμός ενός προφίλ διακομιστή

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εργαλεία** → **Διαχείριση συσκευών**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προφίλ διακομιστή**.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Νέο προφίλ διακομιστή**.
4. Ορίστε τις ρυθμίσεις του διακομιστή σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
5. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης των επιλογών, πατήστε <**Πίσω**>.

Έναρξη περιόδου διαμόρφωσης

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εργαλεία** → **Διαχείριση συσκευών**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προφίλ διακομιστή**.
3. Μετακινηθείτε σε ένα προφίλ και πατήστε <**Επιλογές**> → **Έναρξη διαμόρφωσης**.
4. Πατήστε <**Ναι**> για επιβεβαίωση.
5. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα σημείο πρόσβασης και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση (αν είναι απαραίτητο).

Διαχείριση άδειας

Όταν λαμβάνετε ψηφιακό περιεχόμενο, ίσως χρειαστεί να αγοράσετε μια άδεια από την τοποθεσία ιστού που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στο αρχείο.

Προβολή αδειών

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εργαλεία** → **Άδειες χρήσ.**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα φάκελο και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

3. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια άδεια και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Επαναφορά άδειας που έχει λήξει

Όταν λήγει η άδεια, πρέπει να αγοράσετε επιπλέον δικαιώματα για να χρησιμοποιήσετε το αρχείο πολυμέσων.

Επαναφορά άδειας που έχει λήξει,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εργαλεία** → **Άδειες χρήσ.**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στις **Άκυρες άδειες** και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
3. Μεταβείτε με κύλιση σε μια άδεια και πατήστε <**Επιλογές**> → **Λήψη νέας άδειας**.
4. Πατήστε <**Ναι**> για επιβεβαίωση.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Διαχείριση σύνδεσης

Με τη λειτουργία Διαχείρισης σύνδεσης, μπορείτε να εμφανίσετε τα στοιχεία των συνδέσεων δεδομένων και να κλείσετε τις ανοικτές συνδέσεις.

Προβολή στοιχείων συνδέσεων

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Συνδεσιμότητα** → **Διαχ. συνδ.** → **Ενεργές συνδέσεις δεδομένων**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε μια σύνδεση και πατήστε <**Επιλογές**> → **Στοιχεία**.

Κλείσιμο ενεργής σύνδεσης

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Συνδεσιμότητα** → **Διαχ. συνδ.** → **Ενεργές συνδέσεις δεδομένων**.

2. Μεταβείτε με κύλιση σε μια σύνδεση και πατήστε <**Επιλογές**> → **Απενεργοποίηση**.
3. Πατήστε <**Ναι**> για επιβεβαίωση.

Προβολή στοιχείων ασύρματων συνδέσεων

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Συνδεσιμότητα** → **Διαχ. συνδ.** → **Διαθέσιμα δίκτυα WLAN**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε μια σύνδεση και πατήστε <**Επιλογές**> → **Στοιχεία**.

ρυθμίσεις

Πληροφορίες για τις ρυθμίσεις της συσκευής σας. Για πρόσβαση στις ρυθμίσεις της συσκευής σας,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις**
2. Μεταβείτε με κύλιση σε μια κατηγορία (**Γενικές**, **Τηλέφωνο, Σύνδεση** ή **Εφαρμογές**) και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες ρυθμίσεις από άλλα μενού: πατήστε <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις**.

Γενικές ρυθμίσεις

Προσ. ρυθμίσ.

Ελέγξτε την εμφάνιση και τη συμπεριφορά της οθόνης σας, την κατάσταση αναμονής, τους ήχους και τη γλώσσα (για τις ρυθμίσεις σχετικά με τα **Θέματα**, ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης).

Ημ/νία και ώρα
Έλεγχος της εμφάνισης και της συμπεριφοράς της ημερομηνίας, της ώρας και των ειδοποιήσεων.

Εξαρτήματα
Ρύθμιση της συσκευής ώστε να χρησιμοποιεί το σετ ακουστικών, το κιτ αυτοκινήτου ή άλλη συσκευή ως το προεπιλεγμένο εξάρτημα: πατήστε **<Επιλογές>** → **Ορισμός ως προεπιλ.**.

Ασφάλεια
Ρύθμιση των κωδικών ασφαλείας και της διαχείρισης των πιστοποιητικών ή των μονάδων ασφαλείας.

Εντοπ. θέσης
Επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος για την επαναφορά της συσκευής σας. Αφού πληκτρολογήσετε τον κωδικό, η συσκευή θα πραγματοποιήσει επανεκκίνηση.

Εργοστ. ρυθμίσ.
Ελέγξτε τις μεθόδους και τους διακομιστές που χρησιμοποιεί η συσκευή σας για την ανάκτηση πληροφοριών εντοπισμού θέσης.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Κλήση
Έλεγχος του τρόπου διαχείρισης κλήσεων με ταυτότητα καλούντος, αναμονή κλήσεων, ταχεία κλήση και άλλες ρυθμίσεις κλήσεων της συσκευής σας.

Προώθ. κλήσεων
Προώθηση εισερχόμενων κλήσεων σε άλλον αριθμό. Όταν εκτρέπετε κλήσεις, πρέπει να καθορίζετε έναν αριθμό λήψης ή τον χρόνο καθυστέρησης για τις κλήσεις στις οποίες έχει πραγματοποιηθεί εκτροπή.

Φραγή κλήσεων
Περιορισμός εξερχόμενων, εισερχόμενων και διεθνών κλήσεων.

Δίκτυο
Έλεγχος των λειτουργιών δικτύου και των μεθόδων επιλογής.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Bluetooth
Έλεγχος της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth.

USB
Έλεγχος της συμπεριφοράς της συσκευής σας όταν τη συνδέετε σε έναν υπολογιστή.

Προορισμοί
Έλεγχος συνδέσεων, κωδικών πρόσβασης και αρχικών σελίδων των σημείων πρόσβασης.

Πακέτα δεδομ.
Έλεγχος συνδέσεων πακέτων δεδομένων κατά τη χρήση ενός δικτύου GPRS.

Ασύρματο LAN
Έλεγχος της χρήσης του διαθέσιμου ασύρματου δικτύου LAN.

Κοινή προβολή
Έλεγχος της χρήσης υπηρεσίας κοινής χρήσης βίντεο.

Παρουσία
Έλεγχος παρουσίας ρυθμίσεων διακομιστή για τη χρήση Συνομιλίας. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις SIP
Έλεγχος του τρόπου διαχείρισης κλήσεων internet και συσκευών πολυμέσων. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Προφίλ XDM
Έλεγχος ρυθμίσεων προφίλ χρήστη για πρόσβαση σε XDM (Διαχείριση εγγράφων XML). Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Απομακρυσμένες συσκευές
Καθορισμός απομακρυσμένου οδηγού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση σε δεδομένα σε διακομιστή δικτύου. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Nur verfógbar wenn von Ihrem Netzbetreiber oder Region unterstótzt.

Διαμορφώσεις
Προβολή διαμορφώσεων δικτύου που λαμβάνονται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Για την εφαρμογή των διαμορφώσεων, πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Έλεγχος ΟΣΠ
Έλεγχος της χρήσης συνδέσεων πακέτων δεδομένων εφόσον η κάρτα SIM υποστηρίζει την υπηρεσία ελέγχου σημείου πρόσβασης. Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε αυτή την υπηρεσία ή για να αλλάξετε τα επιτρεπόμενα σημεία πρόσβασης, πατήστε <**Επιλογές**>.

Ρυθμίσεις εφαρμογών

RealPlayer
Έλεγχος του τρόπου συμπεριφοράς του RealPlayer κατά την αναπαραγωγή βίντεο ή πολυμέσων συνεχούς ροής.

Κάμερα
Έλεγχος του τρόπου συμπεριφοράς της κάμερας κατά τη λήψη εικόνων ή βίντεο.

Φων. εγγραφή
Έλεγχος της τοποθεσίας ποιότητας και μνήμης των φωνητικών κλιπ.

Διαχείρ. εφαρμ.
Έλεγχος της συμπεριφοράς της συσκευής σας κατά την εγκατάσταση νέων εφαρμογών.

Μητρώο
Ρύθμιση της διάρκειας αποθήκευσης κλήσης και πληροφοριών πακέτων δεδομένων στο Μητρώο.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας, ενδέχεται να εμφανιστούν τα εξής μηνύματα:

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Τοποθετήστε την κάρτα SIM	Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.
Κλειδωμένο	Η δυνατότητα αυτόματου κλειδώματος είναι ενεργοποιημένη. Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας πρέπει να πατήσετε <**Ξεκλείδ...**> και να πληκτρολογήσετε τον κωδικό. Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματου κλειδώματος,

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
	1. Πατήστε [Μενού] → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις** → **Γενικές** → **Ασφάλεια** → **Τηλέφωνο και κάρτα SIM**. 2. Ρύθμιση της περιόδου αυτόματου κλειδώματος του τηλεφώνου στη θέση **Καμία**.

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Κωδικός PIN	Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ερωτήματος κωδικού PIN, 1. Πατήστε [Μενού] → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις** → **Γενικές** → **Ασφάλεια** → **Τηλέφωνο και κάρτα SIM**. 2. Ρύθμιση του ερωτήματος κωδικού PIN στη θέση **Απενεργοποιημ.**.

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Κωδ. PIN μπλοκαρ. Δώστε κωδ. PUK	Η κάρτα SIM είναι κλειδωμένη, συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Η συσκευή σας δεν έχει σήμα (δεν εμφανίζονται γραμμές δίπλα στο εικονίδιο δικτύου)

- Εάν έχετε μόλις ενεργοποιήσει τη συσκευή, περιμένετε περίπου 2 λεπτά μέχρι να εντοπιστεί το δίκτυο και να ληφθεί ένα σήμα.
- Ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα λήψης σήματος σε τούνελ ή ασανσέρ. Πηγαίνετε σε ανοιχτή περιοχή.

- Ενδέχεται να βρίσκεστε ανάμεσα σε περιοχές κάλυψης. Θα πρέπει να λάβετε ένα σήμα όταν βρεθείτε σε περιοχή κάλυψης.

Έχετε ξεχάσει τους κωδικούς ασφαλείας, PIN ή PUK

Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος είναι **00000000**. Αν έχετε ξεχάσει ή χάσει αυτόν ή κάποιον άλλο κωδικό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την εξυπηρέτηση πελατών.

Στην οθόνη σας εμφανίζονται λευκές γραμμές

Στην οθόνη μπορεί να εμφανιστούν λευκές γραμμές αν έχετε ενεργοποιήσει τη συσκευή μετά από μεγάλο διάστημα εκτός χρήσης ή αν είχατε αφαιρέσει τη μπαταρία χωρίς να απενεργοποιήσετε προηγουμένως τη συσκευή. Η οθόνη θα επανέλθει σύντομα.

Πληκτρολογείτε έναν αριθμό αλλά δεν γίνεται κλήση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει [ ].
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για το συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου.

Έχετε επιλέξει μία επαφή για να καλέσετε αλλά δεν γίνεται κλήση

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στις πληροφορίες επαφής.
- Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει όταν μιλάτε

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Μετακινήστε το ενσωματωμένο μικρόφωνο πιο κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία στο επάνω μέρος της συσκευής.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή ορισμένες φορές η συσκευή απενεργοποιείται κατά τη φόρτιση

- Απομακρύνετε τη συσκευή από τον φορτιστή, αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία και δοκιμάστε να φορτίσετε ξανά.
- Τα τερματικά της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και τις δύο χρυσές επαφές με ένα καθαρό, απαλό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία ξανά.
- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς πετάξτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια.

Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε

Όταν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, η συσκευή σας απαιτεί περισσότερο ρεύμα και ενδέχεται να ανέβει η θερμοκρασία της.

Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

Η συσκευή σας σάς ζητά να διαγράψετε κάποια δεδομένα

Η διαθέσιμη μνήμη είναι περιορισμένη. Μετακινήστε τα δεδομένα σας σε κάρτα μνήμης ή διαγράψτε παλιά στοιχεία από τις εφαρμογές.

Μια εφαρμογή είναι αδρανοποιημένη (δεν θα ανταποκρίνεται)

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [Μενού] για να ανοίξετε μια λίστα εφαρμογών.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια εφαρμογή που είναι αδρανοποιημένη και πατήστε [**C**] και στη συνέχεια <**Ναι**>.
3. Ξεκινήστε την εφαρμογή ξανά.

Δεν μπορείτε να εντοπίσετε μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η δυνατότητα Bluetooth είναι ενεργοποιημένη και στις δυο συσκευές.
- Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση ανάμεσα στις συσκευές δεν είναι μεγαλύτερη από 10 μέτρα και ότι δεν υπάρχουν ανάμεσά τους τοίχοι ή άλλα εμπόδια.
- Βεβαιωθείτε ότι καμία συσκευή δεν έχει επιλεγμένη τη ρύθμιση **Κρυφό** στην ορατότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι και οι δυο συσκευές είναι συμβατές με την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Ευρετήριο

πακέτα δεδομένων, 30, 96

πολυμέσα
- πρόσβαση περιεχομένου συνεχούς ροής, 41, 51
- άνοιγμα αρχείων στην Έκθεση, 40
- αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων, 40, 50
- αναπαραγωγή φωνητικών κλιπ, 51
- εγγραφή φωνητικών κλιπ, 51

πρόγραμμα καταγραφής *δείτε τα πολυμέσα*

Πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο, 42

Έκθεση *βλ. πολυμέσα*

Έξυπνος αναγνώστης, 84

Adobe Reader, 60

Bluetooth
- αποστολή δεδομένων, 72
- ενεργοποίηση, 70
- λήψη δεδομένων, 72
- σύνδεση με άλλες συσκευές, 71

GyPSii, 66

PC Studio
- χρήση, 74
- εγκατάσταση, 52
- ρύθμιση κατάστασης USB, 74

PDF *βλ. Adobe Reader*

Quickoffice
- άνοιγμα εγγράφων, 59
- ενημέρωση quickoffice, 59

RealPlayer *βλ. πολυμέσα*

ShoZu, 41

Zip, 89

Ημερολόγιο
- αλλαγή προβολών, 58
- δημιουργία συμβάντων, 58
- διακοπή ξυπνητηριών συμβάντων, 58

Ραδιόφωνο, 49

άδειες, 91

αναπαραγωγή μουσικής
προσθήκη αρχείων σε μια συσκευή, 32
προσθήκη αρχείων στη μουσική βιβλιοθήκη, 32
δημιουργία λιστών αναπαραγωγής, 34

αρχεία και φάκελοι
αναζήτηση, 86
δημιουργία νέων φακέλων, 87
διαχείριση αρχείων, 86
μετακίνηση, 87

ασφάλεια, 95

διαχείριση συσκευών
έναρξη διαμόρφωσης, 91
ορισμός προφίλ διακομιστή, 91

επαφές
αναζήτηση καρτών επαφής, 54
αντιστοίχηση αριθμών ταχείας κλήσης, 55
αντιστοίχιση προεπιλεγμένων αριθμών ή διευθύνσεων, 55
αντιστοίχιση ήχων κλήσης, 56
δημιουργία καρτών επαφών, 53
δημιουργία ομάδων επαφών, 57
συγχρονισμός, 57

εξαρτήματα, 95

εφαρμογές
επαλήθευση πιστοποιητικών, 90
εγκατάσταση, 90
υποστηριζόμενες, 89

ημερομηνία και ώρα, 95

κάρτες μνήμης
προστασία, 88
διαμόρφωση, 87

κλήσεις
προβολή πρόσφατων κλήσεων, 13
προβολή αναπάντητων, 13
εισαγωγή παύσης, 12

εκτροπή, 13, 95
κλήση, 12
φραγή (αποκλεισμός), 14, 96

λεξικό, 85

μετατροπέας
προσθήκη νομισμάτων, 79
μετατροπή διαστάσεων, 81
μετατροπή νομισμάτων, 80
ρύθμιση ισοτιμιών συναλλαγής, 79

ρολόι
αλλαγή ρυθμίσεων, 78
δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού, 78
διακοπή ειδοποιήσεων, 78
ρύθμιση ειδοποιήσεων, 78

σημεία πρόσβασης, 96

σημειώσεις
δημιουργία σημειώσεων, 60
συγχρονισμός, 61

Ψηφιακό πλαίσιο, 47

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, **Samsung Electronics**

δηλώνουμε με ευθύνη που βαραίνει αποκλειστικά εμάς ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM : I8510

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	**EN 60950-1 : 2001+A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)**
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (07-2005)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Με το παρόν δηλώνουμε ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE0168!

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.07.23 — (Τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

Yong-Sang Park / Διευθυντής — (Όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

*** Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.**

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ

ΑΘΗΝΑ:

Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-20649A
Greek. 10/2008. Rev. 1.0